MANUEL D'UTILISATION

Causynolo

ZRATE

Co

Cavefruer

¢

Zénith One Cavalnolo

Zénith One V Chord Pro – Matthieu CHAUSSALET mchaussalet@cava-france.fr Les musiciens deviennent toujours plus exigeants. Ils veulent une qualité sonore irréprochable, une fiabilité à toute épreuve, et surtout, ils ne veulent pas perdre des heures à programmer des machines. Ils désirent simplement que leur temps soit dédié à profiter de leur art.

Nos objectifs étant déterminés, nous avons développé ce nouveau module arrangeur **ZÉNITH DNE**. Nous avons intégré à zénith one une plateforme sonore moderne plateforme, identique à celle de nos fameux accordéons numériques Digit AiR : Plus de puissance, plus de mémoire, restitution sonore précise et transparente, banque son exclusive... L'expérience nouvelle d'un très haut niveau de qualité sonore.

- **ZÉNITH DNE** est le plus petit arrangeur hardware du marché. Il est donc facile à transporter, et il ne prendra pas de place inconsidérable chez vous. Il est évidemment très léger (530 grammes). Petit par la taille, mais grand par l'efficacité ⁽²⁾
- **ZÉNITH DNE** vous offre toujours son écran de contrôle tactile sous les yeux. Ce qui est pratique si vous êtes par exemple accordéoniste ou claviériste. Posez la tablette sur le pupitre de votre piano ou accrochez-là à votre pied de micro, et le tableau de commande de l'arrangeur sera toujours facilement à portée de main. C'est un confort remarquable pour les musiciens.
- Nous avons créé des styles exclusifs en respectant la tourne à la « française ». Ainsi, Valses, Pasos, Javas, Bostons, Madisons, Tangos, etc... Ont été arrangés dans nos traditions culturelles et il ne s'agit donc pas de rythmes détournés de leur usage 1^{er} pour parer à un manque. *ZÉNITH ONE* dispose également de nombreux styles de variété française et internationale. Les titres phares et réclamés du public peuvent être joués.
- Nous avons fait appel à des musiciens professionnels pour bénéficier de rythmiques d'excellente qualité. Nous avons doté **ZÉNITH DNE** d'une toute nouvelle banque son exclusive, de nouveaux kits de batterie ultra dynamiques, et nous avons enregistré de vraies guitares rythmiques pour vous accompagner. En 3 mots : un résultat exceptionnel.
- Les styles de **ZÉNITH DNE** ont été arrangés de façon à convenir parfaitement aux personnes qui jouent pour leur plaisir ou qui animent des soirées dansantes, bals, etc. Tout a été travaillé de manière à être dansant, efficace. Nous avons souhaité donner un aspect « live » et très dynamique plutôt que de trop sur-mixé pour éviter le cliché d'arrangements synthétiques et peu crédibles. Les styles de **ZÉNITH DNE** sont exclusifs et ont été réalisés en majorité avec des cycles de variations d'une longueur de 16 mesures, contre 4 voir exceptionnellement 8 traditionnellement, et cela même pour le répertoire musette. Fini la lassitude des cycles trop courts.
- **ZÉNITH ONE** est parfaitement compatible avec la main gauche de votre accordéon. Si vous êtes amateur d'accords complexes et de chants de basses, il suivra parfaitement vos harmonies.
- Nous avons concentré sur l'écran principal de l'application **ZÉNITH DNE** tous les accès nécessaires pour utiliser les styles, sons et performances de l'arrangeur. Ainsi, le musicien a toujours tout sous la main, sans perdre de temps à naviguer dans des menus divers.
- **ZÉNITH ONE** est compatible avec tous les accordéons MIDI, claviers MIDI. Les possesseurs de Digit AiR Pro et Digit AiR Millenium bénéficient d'un espace dédié pour piloter les styles de manière personnalisée.

Table des matières

Instructions pour la sécurité	p.6
Consignes sur l'utilisation du Bluetooth	p.8
Contenu du coffret	p.8
Accessoires disponibles pour Zénith One	p.8
Chapitre 1	
Connexions face arrière	р.9
Connexions face avant	p.10
Chapitre 2	
Mise en marche de Zénith One	p.11
Connexion de la tablette à l'arrangeur	p.11
Démarrage de l'application Zénith One	p.12
Éteindre l'application et l'arrangeur	p.14
Chapitre 3	
Présentation du tableau de bord de Zénith One	p.15
Descriptif rapide de l'écran de contrôle	p.16
Descriptif rapide des menus de l'arrangeur	p.16
Descriptif rapide du panneau de commande des styles	p.16
Chapitre 4	
Utilisation des styles	p.17
Sélection d'un style	p.17
Utilisation de l'arrangeur et fonctions essentielles	p.19
Modification d'un tempo	p.20
Modifier la hauteur d'un son	p.21
Transposer l'arrangeur globalement	p.22
Splitter le clavier	p.23
Programmation d'un Style avec le Digit AiR	p.24
Tableau d'appel des Styles	p.24
Chapitre 5	
Utilisation d'un Sound Preset	p.31
Sélection d'un Sound Preset	p.31
Mémorisation des Sound Preset en favoris	p.33
Programmation d'un Sound Preset avec le Digit AiR	p.35
Tableau d'appel des Sound Preset	p.36
Utiliser un son 2 nd Voice (ou 2 nd Layer)	p.39
	T

Mixage	p.41
Sound Mixer	p.41
Modifier et mémoriser le volume d'un son favori	p.42
Style Mixer	p.45

Chapitre 7

1	
Menu Settings	p.50
Arr. Settings	p.51
Smart Key Start/Stop	p.51
Arranger Voice Link	p.51
Arranger Voice Edit	p.51
Auto Fill	p.52
Bass To Chord	p.52
Auto Exit Menu	p.52
En. Pedal Volume	p.52
Données application et Mise à jour	p.52
Chargement / sauvegarde des Sounds Presets	p.53
Version Zénith One	p.53
Sauvegarder les paramètres	p.53
MIDI	p.54
Assigner un Canal MIDI aux différentes parts	p.55
Utilisation de Zénith One avec un accordéon 3x3	p.56
Utilisation de Zénith One avec un accordéon 2x4	p.56
Utilisation de Zénith One avec un clavier MIDI	p.57
PCh Filter / CC Filter	p.57
Global Rx Filter	p.59
Effects	p.61
Réglages Reverb & Chorus	p.61
Footswitch	p.63
Détail des fonctions assignables au pédalier	p.64

Chapitre 8

Quel est l'intérêt de créer une registration	p.66
Que stocke une registration ?	p.66
Accès et stockage d'une registration	p.67
Sauvegarder une registration	p.68
Appeler une registration	p.71
Appeler une registration avec le pavé numérique	p.72
Appeler une registration à l'aide de contrôleurs MIDI	p.73
Contrôleurs actifs et récapitulatif avec Digit AiR	p.74

Edition des Sounds Presets	p.75
Explications globales sur la navigation	p.77
Présentation des fonctions page par page	p.77
Vue en détail du parametrage d'un Sound Preset par page	p.78
Paramètres détaillés	p.80
Voice Mode	p.86
Illustration visuelle d'un Sound Preset	p.88
Sauvegarde d'un Sound Preset	p.89

Chapitre 10

Partie Song	p.90
Transférer vos MP3 / Midifiles	p.90
Transfer de vos MP3 / Midifiles via Mac	p.92
Transfer de vos MP3 / Midifiles via PC	p.93
Connexion audio de la tablette pour l'utilisation des MP3	p.96
Utilisation de vos MP3 / Midifiles	p.98
Détail des boutons de navigation pour vos MP3	p.99
Accès à vos MP3 / Midifiles	p.100
Jouer vos MP3	p.102
Jouer vos Midifiles	p.103
Détails de la barre de navigation de vos Midifiles	p.103
Midi Mixer pour Midifiles	p.104
Sauvegarder le mixage d'un Midifile	p.105
Utilisation des BankFolders	p.106

Chapitre 11

p.107
p.108
p.109
p.110
p.112
p.114
p.116
p.117
p.118
p.119
p.120

Mise à jour de l'arrangeur	p.121
Mise à jour de l'application Zénith One	p.122
Transfert de l'application avec un Mac	p.123
Transfert de l'application avec un PC	p.124
Installation de l'application Zénith One	p.126
Mise à jour des styles de l'arrangeur	p.128
Chapitre 13	
Dépannage	p.130
Réinitialisation de l'application	p.132
Chapitre 14	
Site Cavagnolo	p.135
Forum Cavagnolo	p.136

INSTRUCTIONS POUR LA SECURITÉ

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, LES DECHARGES ELECTRIQUES OU LES RISQUES D'ACCIDENTS PERSONNELS

Avis : pour réduire le risque d'incendie ou de décharges électriques ne pas exposer l'instrument à la pluie ou à l'humidité.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE ET D'INSTALLATION

AVIS - Lors de l'utilisation de produits électriques, vous devez suivre des précautions de base et notamment les précautions suivantes :

• Avant d'utiliser l'instrument, lisez attentivement le manuel.

• Si l'instrument est utilisé par des enfants, la présence d'un adulte est nécessaire.

• N'utilisez pas l'instrument dans des sites où il pourrait être exposé à l'humidité ou à des giclées d'eau, comme par exemple près d'un évier, d'une piscine, sur une surface mouillée, etc., et ne posez pas sur l'instrument des récipients contenants des liquides qui pourraient pénétrer dans l'appareil.

• Il ne faut utiliser l'instrument que sur un support stable, propre et sec.

• Ne jouez pas trop longtemps à plein volume : le bruit excessif est nuisible à la santé.

- Il faut placer l'instrument de telle sorte qu'il puisse avoir une ventilation convenable.
- Il faut placer l'instrument loin de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles, etc.
- L'instrument ne doit être branché au réseau qu'en employant l'adaptateur de réseau.
- Si vous n'utilisez pas l'instrument pendante de longues périodes, débranchez le câble d'alimentation.

• En cas de nécessité, pour débrancher l'instrument de l'alimentation actionnez l'interrupteur logé dans la partie postérieure. Il faut positionner l'instrument de telle sorte que l'interrupteur soit facilement accessible.

• Il faut porter l'instrument chez un centre après-vente :

- a. Si le cordon d'alimentation ou la prise son endommagés.
- b. Si des objets ou du liquide sont tombés à l'intérieur.
- c. S'il a été exposé à la pluie.
- d. S'il ne semble pas fonctionner correctement ou s'il est moins performant.
- e. S'il est tombé ou si son châssis est endommagé.

• Ne tentez pas de réparer vous-même l'instrument ; toute opération doit être effectuée par du personnel spécialisé. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

COMMENT RESOUDRE LES PARASITES RADIO/TV

Cet instrument fonctionne sur la bande des fréquences radio et s'il n'est pas installé correctement et conformément aux instructions, il peut perturber la réception des appareils radio et télé. Bien qu'il a été conçu conformément aux lois en vigueur et bien que des protections adéquates aient été prévues contre ces inconvénients, il n'y a pas la garantie que des problèmes de ce genre puissent se produire. Pour vérifier si les parasites sont bien provoqués par l'instrument, essayez de l'éteindre et contrôlez si les parasites sont disparus. Ensuite rallumez-le et vérifiez si les parasites sont de nouveau présents. Après avoir vérifié que votre instrument cause les parasites, procédez comme suit :

- Orientez l'antenne de votre récepteur radio ou TV.
- Changez l'instrument de place par rapport à votre récepteur radio ou TV.
- Éloignez l'instrument du récepteur.
- Branchez la fiche de l'instrument dans une autre prise de manière à ce que l'instrument et le récepteur soient connectés à deux circuits différents.
- Si nécessaire, consultez un professionnel.

ALIMENTATION

• Lorsque vous connectez l'instrument à d'autres appareils (amplificateur, mixer, autres instruments Midi, etc.), assurez-vous que tous les modules soient bien éteints.

• Lisez les conseils concernant les parasites Radio et TV.

NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT

• Les surfaces externes de l'instrument doivent être nettoyées qu'avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais d'essence, de diluants ou de solvants en général.

AUTRES PRECAUTIONS

Si vous voulez utiliser l'instrument à l'étranger et vous avez des doutes sur l'alimentation, consultez préalablement un professionnel. L'instrument ne doit jamais être soumis à de forts coups.

ADAPTATEURS DE COURANT

Pour brancher cet instrument à la prise du réseau électrique, il faut utiliser exclusivement l'adaptateur de courant CAVAGNOLO fourni avec l'instrument en question. L'utilisation d'autres adaptateurs de courant pourrait endommager les circuits d'alimentation de l'instrument. Par conséquent, il est très important d'utiliser les adaptateurs originaux et de demander le type approprié si vous devez le commander à nouveau.

"Exécution des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, concernant la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et l'élimination des déchets".

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

Le symbole du conteneur barré marqué sur l'appareil indique que le produit à la fin de sa vie utile doit être collecté séparément des autres déchets. Par conséquent l'utilisateur devra collecter l'appareil inutilisable dans un centre de collecte sélective approprié de déchets électroniques et électrotechniques ou bien il devra le remettre au revendeur en cas d'achat d'un nouvel appareil de type pareil, en raison d'un contre un. Une collecte sélective adéquate et le conséquent envoi de l'appareil inutilisable au recyclage, au traitement et à son correcte élimination contribue à éviter de possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et elle favorise le recyclage des matières dont l'appareil est composé. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur comporte l'application des sanctions administratives prévues.

Ce symbole indique que dans les pays de l'Union européenne, ce produit doit être collecté séparément des ordures ménagères selon les directives en vigueur dans chacun de ces pays. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.



Consignes sur l'utilisation du Bluetooth

ZÉNITH DNE est équipé d'un module Bluetooth. N'oubliez pas qu'il faut respecter certaines conditions pour que tout fonctionne correctement :

- Veillez toujours à ce que le Bluetooth de la tablette livrée avec l'arrangeur soit actif, sinon la connexion sera impossible avec **ZÉNITH DNE**.
- Vérifiez que le module **ZÉNITH DNE** est sous tension et qu'il est allumé lorsque vous démarrez l'application.
- Si la tablette était éteinte, attendez un peu de manière à ce que la tablette démarre entièrement avant de lancer l'application **ZÉNITH ONE**.

Important :

- Nous vous déconseillons d'utiliser la tablette fournie avec **ZÉNITH ONE** pour autre chose que l'utilisation de l'arrangeur.
- Nous vous déconseillons également de la connecter en Wifi sur votre box ou tout autre point internet.
- N'utilisez pas le protocole de connexion Bluetooth intégrée dans Android. Nous avons notre système de liaison indépendant du menu d'appairage traditionnel.

La tablette livrée avec votre arrangeur est déjà appairée à lui. Vous n'avez pas à vous occuper de l'appairage Bluetooth, tout est prêt !

Contenu du coffret Zénith One

- 1 module Arrangeur **ZÉNITH DNE**.
- ♥ 1 Carte SD présente dans le lecteur de carte SD de l'arrangeur.
- 1 Transformateur d'alimentation pour l'arrangeur **ZÉNITH ONE**.
- 🜾 1 Tablette fonctionnant sous Android avec l'application « ZÉNITH ONE » installée.
- ♥ 1 Câble d'alimentation pour la tablette Android.
- ♥ 1 Notice d'utilisation.

Accessoires disponibles pour Zénith One

- K Housse de transport pour pédalier, **ZÉNITH DNE**, tablette et câbles.
- K Support plateau pour expandeur **ZÉNITH ONE**.
- K Support tablette **ZÉNITH ONE** pour pied de micro ou pupitre.
- Fédale de Volume.
- ኛ Transmetteur Audio **ZÉNITH DNE**.
- Pass partitions pour ZÉNITH ONE.
- ♥ Interface MIDI USB.



Connexions Face Arrière



Volume Pedal	Connectique pour pédale de volume.				
Line In	Connectique 3,35 stéréo pour relier la sortie audio de la				
	tablette ou un transmetteur Bluetooth ZÉNITH ONE . (En option).				
Footswitch	Connectique pour pédale optionnelle à 13 boutons interrupteurs. Accessoire Cavagnolo FX13.				
Prise MIDI IN	Prise MIDI standard à relier vers votre accordéon ou clavier.				
Main OUT	Sortie générale de l'arrangeur, à relier vers votre système de				
	sonorisation. Il est conseillé de connecter 2 jacks mono 6,35 pour profiter au mieux de la qualité sonore de l'arrangeur.				
Power	Prise d'alimentation de l'arrangeur. Il est nécessaire d'utiliser				
	exclusivement le transformateur fourni par Cavagnolo pour connecter l'arranger au réseau électrique.				

Connexions Face Avant



Bouton poussoir de mise sous tension / d'arrêt de l'arrangeur.
Permet de connecter la tablette pour maintenir sa charge si
besoin.
Pour les appareils équipés de l'option MIDI USB Host, cette
prise sert également de port MIDI IN supplémentaire.
Détermine l'état de votre Arrangeur.
<i>Éteint</i> : Arrangeur hors tension.
LED ON bleue constante : Sous tension.
LED ON bleue constante, LED Wait clignotante: Bluetooth
prêt.
LED Rouge clignotante : Interface MIDI USB Host OK (En
option)
A utiliser obligatoirement avec la carte SD fournie par
Cavagnolo.
Bouton de volume général de l'arrangeur.
Format 3,5. Volume contrôlé par le bouton de volume général
de l'arrangeur.

Mise en marche de ZÉNITH ONE

Avant toute chose, assurez-vous :

- ኛ D'avoir connecté l'arrangeur **au secteur via son transformateur** fourni.
- K D'avoir connecté les sorties Main Out de l'arrangeur sur votre système de sonorisation.
- C'avoir connecté un câble MIDI sur la Prise MIDI IN de votre arrangeur vers la prise MIDI OUT de votre accordéon / clavier.
- C'avoir mis sous tension votre système de sonorisation, et d'avoir ouvert le volume afin de pouvoir écouter l'arrangeur.
- Vavoir mis sous tension l'arrangeur.

Connection de la tablette à l'arrangeur

Mettez la tablette sous tension grâce au bouton prévu à cet effet sur le côté de l'appareil. Voici un exemple d'écran d'accueil lorsque la tablette est démarrée :



Avant d'exécuter l'application **ZÉNITH ONE** assurez-vous que le Bluetooth de votre tablette soit bien activé.

Contrôlez l'état de la LED Wait sur la face avant de l'arrangeur. Si elle clignote, vous pouvez démarrer l'application **ZÉNITH DNE** pour connecter la tablette à l'arrangeur. Si elle ne clignote pas, éteignez l'arrangeur puis rallumez le.



Démarrage de l'application ZÉNITH ONE



Si le Bluetooth est bien activé sur votre tablette et si la **LED Wait** de l'arrangeur clignote, alors vous pouvez démarrer l'application **ZÉNITH ONE** en appuyant sur l'icône présente sur la page principale de la tablette.



Une fois l'application exécutée, l'écran de démarrage apparait. Sur la partie inférieure de l'écran, une ligne décrit les étapes de la connexion Bluetooth.



La page principale apparait ensuite.

GIPSY	LIVE Bass:127	Orch:127	4/4 Oct: 0	D Trnsp	20 120 0:0 Split	: C4	Grand Pia	ano1	127
Registration:	#.				000		/		Home
Sona:					000				Sound Mixer
							רגי		Style Mixer
		7÷				To	Nylon Guita	r	Settings
	4			ONE			Plein Jeu		Demo
	Í	RUT ESSIURAL	L ARRANDER M	WDULE		X	Octa Brass		Chord Pro
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	с	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key	Key	Bass To	M.Bass	Hold	2nd	Restart	SI	tart

L'arrangeur est prêt à être utilisé

Notes importantes :

En règle générale, lorsque vous mettez sous tension l'arrangeur, attendez une dizaine de secondes avant de lancer l'application **ZÉNITH DNE**, afin de laisser le temps au Bluetooth de démarrer correctement.

Éteindre correctement l'application et l'arrangeur

1) Fermez l'application

- Glissez votre doigt de haut en bas au bord de l'écran de la tablette pour faire apparaitre les barres de menus (1).
- Quittez l'application en appuyant sur l'icône « *carré*» en bas à droite de l'écran (2).



• Fermez ensuite l'application en glissant la fenêtre de l'application à l'extérieur de l'écran vers le haut, à l'aide de votre doigt.



L'application est correctement fermée.

- 2) Éteignez l'arrangeur
- Appuyez sur le bouton On / Off pour éteindre l'arrangeur.



Présentation du tableau de bord ZÉNITH ONE

Pour bien comprendre l'interface et rendre son utilisation plus simple, voici comment le tableau de bord de **ZÉNITH ONE** a été pensé.

GIPSY	' LIVE		4/4 Oct: 1		120 n. 0 Solit	· C4	Grand Pia	ano1	127
Drum:127	Bass:127	Orch:127	Arr.A		-				127
Registration:	-				869 809 809		1		Home
Sona:									Sound Mixer
							רגי.		Style Mixer
	-	7-	*			(Second	Nylon Guita	r	Settings
		<u>4 El</u>	VIT				- Flute Doo		Domo
	,	ROFESSIONNA	L ARRANGER N			8	Plein Jeu		Demo
						Ŵ	Octa Brass		Chord Pro
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	В	с	D	End 1	End 2	End 3
	Key	Key	Bass To	M.Bass	Hold	2nd	Restart	S	tart

3 grandes parties sont à retenir :

Cadre Jaune :Écran de contrôleCadre Rouge :Panneau de commande des stylesCadre Vert :Accès aux menus proposés par l'arrangeur.

Descriptif rapide de l'écran de contrôle

L'écran de contrôle vous permet de :

- K Choisir un Style et savoir quel est celui qui est sélectionné.
- K Choisir un son et connaitre quel est celui qui est sélectionné.
- K Connaitre le son « 2nd Voice » et le modifier.
- K Modifier le tempo d'un style (BPM)
- K Avoir l'indication en temps réel de la position du style sur les temps écoulés.
- K Connaitre la position de la variation utilisée.
- K Avoir l'information de l'accord joué par l'arrangeur.
- Connaitre le nom des 4 sons en accès rapide pour chaque style (programmables cf. p.33)
- K Connaitre les volumes respectifs des parties principales de l'arrangeur.
- K Appeler une registration.
- K Appeler des MP3 ou des Midifiles.
- Transposer les sons main droite par octave.
- ♥ Transposer les sons main droite par demi-tons.
- Splitter son clavier piano.

Descriptif rapide des menus

- K Home : Retour à la page principale de l'application
- Sound Mixer : Réglage général du volume par parties, à savoir Batterie, Basse, Orchestration, son main droite (Right) et son 2nd Voice.
- Style Mixer : Réglage précis du style sélectionné (volume de chaque partie, effets, son, panoramique, mute...) avec sauvegarde des paramètres.
- Settings : Paramètres de fonctionnement de l'arrangeur (réglage type accordéon / clavier, canaux MIDI, filtrage MIDI, configuration pédalier, infos versions application / Arrangeur...)
- K Demo : Permet d'écouter rapidement quelques styles sans jouer.
- Chord Pro : C'est un mode de fonctionnement de l'arrangeur où il vous sera possible d'éditer, importer et d'exporter des grilles d'accords. L'arrangeur jouera ainsi toute la partie accompagnements de façon autonome.

Descriptif rapide du panneau de commande des styles

- K Utilisation de 3 intros et 3 endings pour chaque style.
- Villisation de 4 variations : *A*, *B*, *C* et *D* pour chaque style.
- K Démarrage et arrêt des styles (Start).
- ♥ Paramètres de contrôle des styles (Key Start, Key Stop, Hold…)
- K Activation / Désactivation de la 2nd Voice pour la main droite.
- Forcer l'arrangeur à reprendre sur le 1^{er} temps de la mesure (*Restart*).
- K Obtenir un décompte d'une mesure avant le démarrage de chaque style (*Count In*).
- K Demander à l'arrangeur de tenir compte de toutes les basses jouées (Bass To Low).
- ♥ Jouer manuellement les basses (*M Bass*).



Utilisation des styles

Définition :

Un style est un ensemble rythmique, prêt à répondre à une harmonisation en temps réel. Lorsqu'un accord est envoyé à **ZÉNITH DNE**, le style sélectionné joue un accompagnement automatique.

ZÉNITH DNE propose un bon nombre de styles différents, qui sont classés par catégories. Voyons ensemble comment accéder aux différents styles que l'arrangeur nous propose.

Sélection d'un style

Nous allons utiliser la partie « écran de contrôle » pour sélectionne un style. Appuyez sur la case rectangulaire en haut à gauche pour ouvrir la bibliothèque des styles disponibles.

GIFGI	LIVE	~	4/4 Oct: (0 Trnsp	120 0:0 Split	: C4	Grand Pia	ino1	127
Drum:127	Bass:127	Orch:127	Arr.A						127
Registration					000				Home
Song	B							1	Sound Mixer
	P.						רעי.		Style Mixer
1	-	7 ÷				<u>(</u>	Nylon Guitar		Setting
1	4						Plein Jeu		Demo
/						W	Octa Brass		Chord Pro
Intro 1	Intro 2	Intro 3	А	в	с	D	End 1	End 2	End 3

Un nouvel écran apparait, vous laissant la possibilité de choisir des familles de styles différentes. Pour les retrouver plus facilement, les styles sont classés par familles : *Ballad, Pop, Dance, Lounge, Ballroom*...

Il faut d'abord sélectionner une famille, et ensuite sélectionner le style qui vous plaira de jouer.

1 - Sélectionnez une famille sur la partie droite.

2 - Sélectionnez ensuite le style voulu dans la partie gauche.

3- Appuyez à nouveau sur la case famille pour faire défiler les différentes pages de styles disponibles. Dans cet exemple la famille « *Latin* » comporte 4 pages.

	CHAC	HA POF Bass:127	Orch:127	4/4 Oct: 0 Arr.A	D Trnsp	D: 0 Spli	4:128 (t: C4	Grand	Piano1	
			5	STYLES				STYLE	FAMILY	Home
	CHACH	A POP	DISCO	CHACHA	CHILL	D BOSSA	BA	ALLAD	POP	Sound Mixer
۰							D	ANCE	LOUNGE	Style Mixer
	FASTE	IOSSA	GIPS	SY LIVE	LOUG	E BOSSA	BALL	ROOM 1	BALLROOM 2	Settings
12	-						BALL	ROOM 3	LATIN	Demo
	AMERICA	NO DANCE	TRIO	BOSSA	SAMB	A BRAZIL	F	OLK	US	Chord Pro
	Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	с	D	End	1 End	
	Count In	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Resta	irt s	it.

Le style « Chacha Pop » est prêt à être utilisé avec votre arrangeur.



- Note : La page d'accès aux styles disparait automatiquement au bout de 4 secondes si vous ne touchez à rien si la fonction « *Auto Exit Menu* » est active (cf. p.52) Si cette option n'est pas activée, appuyez sur la touche « *Home* » pour revenir à l'écran principale de *ZÉNITH ONE*.
- Note2 : Pour sélectionner la famille d'un style, un appui dans la partie droite de la case aura l'effet « Page + », et un appui partie gauche « Page - ».

Utilisation de l'arrangeur et résumé des fonctions essentielles

Lorsqu'un style est sélectionné, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Pour cela vous devez démarrer le style pour afin de pouvoir en profiter.

Plusieurs possibilités sont possibles pour exécuter le départ de votre style, à savoir :

- K Utiliser le bouton « *Start* » pour lancer manuellement le style.
- Villiser la fonction « *K.Start* » pour déclencher le départ du style synchronisé à l'appui d'un accord sur votre clavier.
- K Utiliser des introductions : « Intro 1 » « Intro 2 » ou « Intro 3 ».
- ኛ Utiliser la fonction « « *Cnt.In* » pour profiter d'un décompte d'une mesure avant le départ du style.

Vous remarquerez que 3 introductions sont disponibles pour chaque style utilisé. De façon générale, l'intro 1 sera de courte durée, l'intro 2 sera d'une durée moyenne et l'intro 3 durera plus longuement.

En cours de jeu :

Lorsque vous êtes en cours de jeu, vous pouvez utiliser les boutons de variation « A », « B », « C » ou « D » pour modifier l'orchestration qui vous accompagnera durant l'exécution du style. Cela vous permet de jouer d'une façon non monotone.

Tout comme pour les introductions, l'orchestration des styles est dosée différemment, suivant la variation utilisée. La variation «A » aura donc un caractère plus basique si nous la comparons à la variation « D », qui est la plus étoffée en instruments.

Pour terminer l'exécution d'un style :

Lorsque le moment est venu d'arrêter le style en cours de jeu, vous disposez de plusieurs possibilités :

- Vilisez le bouton « *Start* » pour stopper net le style.
- Villisez la fonction « *K.Stop* » pour que le style l'arrêt du style soit synchronisé aux accords que vous appuyez. Il s'arrêtera dans ce cas au même moment que nos notes seront lâchées. Vilisez les endings « End 1 » « End 2 » « End 3 ».

Vous constaterez que les 3 endings sont programmés dans la même logique que les introductions, c'est-à-dire du plus court au plus long.

Note : Si en cours de jeu il vous arrive de vous décaler rythmiquement, vous pouvez utiliser la fonction « ReStart » pour forcer l'arrangeur à repartir sur le premier temps du style en cours de jeu.

Modification d'un tempo

Le tempo du style sélectionné est affiché en permanence à l'écran de contrôle de **ZÉNITH DNE**. Il suffit de regarder l'indication **BPM** pour connaitre sa valeur.

Il est possible de modifier le tempo d'un style afin de l'accélérer ou de le ralentir.

Appuyez sur l'indication BPM (128 dans cet exemple) pour ouvrir la fenêtre dédiée.



Vous arriverez alors à cet écran :



- Utilisez les boutons « + » et « » (zone jaune) pour diminuer ou augmenter le tempo de façon précise.
- Villisez l'*alpha dial* (zone rouge) pour diminuer ou augmenter le tempo de manière rapide.
- Vullisez le *Tap Tempo* (zone verte) pour donner la pulsation que vous souhaitez exactement.
- K Appuyez sur « *Close* » pour quitter cette fenêtre lorsque vous avez terminé.

Rappel:

Le tempo peut être mémorisé. Pour cela, allez dans « Style Mixer » puis sélectionnez « Save ».

Le tempo peut être modifié ponctuellement par le biais du pédalier de contrôle si vous en possédez un.

Modifier la hauteur d'un son

Si la tessiture d'une sonorité main droite ne vous convient pas, il est possible de la transposer par octave, sur plage d'amplitude -3 a + 3.

Si le son vous parait trop grave, transposez-le à l'octave supérieure (+). En revanche, si le son vous semble trop aigu, transposez-le à l'octave inférieure (-).

Pour transposer, appuyez sur l'indication « Oct ».



Vous arriverez à cet écran :



- ♥ Utilisez les boutons « + » et « » pour changer la hauteur du son par octave.
- K Utilisez l'*alpha dial* pour changer la hauteur du son de plusieurs octaves rapidement.
- ኛ Utilisez le bouton « *Reset* » pour retrouver le réglage initial, soit la valeur « *0* ».
- K Appuyez sur « *Close* » pour quitter cette fenêtre lorsque vous avez terminé.

Transposer l'arrangeur

Si vous souhaitez modifier la tonalité de ce que vous interprétez, vous pouvez utiliser la fonction de transposition par demi-tons.



Pour transposer, appuyez sur l'indication « Trnsp ».

Vous arriverez à cet écran :



- ♥ Utilisez les boutons « + » et « » pour changer la hauteur globale par demi-ton.
- K Utilisez l'*alpha dial* pour transposer plus rapidement plusieurs demi-tons.
- Villisez le bouton « *Reset* » pour retrouver la tonalité jouée, soit la valeur « *0* ».
- K Appuyez sur « *Close* » pour quitter cette fenêtre lorsque vous avez terminé.

Splitter son clavier

Cette fonction ne concernera que les utilisateurs de piano numériques, ou claviers pianos. Grâce à cette fonction, vous allez pouvoir délimiter sur votre clavier à la note près les 2 zones pour jouer avec votre arrangeur : La zone de la main gauche, et la zone pour la main droite. Rappel, la zone main gauche sera dédiée exclusivement pour piloter les arrangements de l'arrangeur, et la zone main droite sera utilisée par la main droite pour jouer vos mélodies.



Pour créer votre point de split, appuyez sur l'indication « Split ».

Lorsque cet écran apparait, il ne vous reste plus qu'à jouer la note sur votre clavier qui servira de limite entre la partie arrangeur et la partie mélodie.

CHAC	HA POP	Þ	4/4 Oct: 0) Trnsp	BPN 0:0 Split	4:128 t: C4	Grand Pia	ano1	
Drum:127	Bass:127	Orch:127	Arr.A						127
							/		Home
						-			Sound Mixer
							' I		Style Mixer
							Celeste Azzo	la	Settings
						2	Big Brass		Gettings
		C	4 - 48			H man	Percu ST		Demo
						. Ch	Gold Trumpe	et	Chord
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	С	D	End 1	End 2	End 3

La note que vous aurez choisie sera indiquée dans le cadre réservé à cet effet. Lorsque vous avez fait votre choix, revenez à l'écran principal en appuyant sur la touche « *Home* »

Programmation d'un Style avec le Digit AiR

Les possesseurs de Digit AiR Pro et Millenium peuvent, s'ils le souhaitent, accéder à une programmation plus avancée. Par exemple, il est possible d'appeler un style par le simple passage de registre sur le Digit AiR. Il faudra alors vous organiser afin d'imaginer l'usage de cette possibilité, afin qu'elle soit la plus pratique pour vous. Chaque registre du Digit AiR peut donc si vous le désirez appeler directement un style de **ZÉNITH ONE**.

Pour programmer un style, il suffit de vous reporter au tableau suivant. Chaque style est appelé à l'aide d'un numéro « P Ch ».

Note : Lorsque des mises à jour de styles seront effectuées, cette liste sera systématiquement remplacée par une autre. Il faudra alors tenir compte des nouveaux numéros attribués pour chaque style.

Famille	P Ch	MSB	Styles
	0	0	6 8 Slow Rock
	1	0	6 8 Slow Retro
	2	0	12 8 Slow Pop
	3	0	Ballade Ir
	4	0	Ever Green
	5	0	Gary Moore
	6	0	Slow Beat 1
	7	0	Slow Beat 2
	8	0	Slow Beat 3
	9	0	Whats Like
	10	0	Diego Live Orcht
BALLAD	11	0	Slow Motel
DITLLITO	12	0	SL Rock Love You
	13	0	Promise Ballad
	14	0	Crazy Requiem
	15	0	River Slow Rock
	16	0	Symphonic Life F
	17	0	Groove SL Rock
	18	0	Unplugged SL Rock
	19	0	Kizomba Love
	20	0	Terzinato 2025
	21	0	Trap Tune
	22	0	Walzer Ballad
	23	0	Pop Acoustic
	24	0	Basic Rock
	25	0	Signe Rock
DOD	26	0	Eddy Rock
rOr	27	0	Georgy Po
	28	0	Guitar Ballad
	29	0	La Vie Gold
	30	0	Life Funk
	31	0	Pop Beguine

32 0 Pop Beate 33 0 Pop Shuffle 34 0 Rock Ballad 35 0 Rock USA 36 0 Rock Tiger 37 0 So Lovely 38 0 Toto Tune 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pol Rock Painist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Eavy JH 51 0 Gab Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55				
33 0 Pop Shuffle 34 0 Rock Ballad 35 0 Rock USA 36 0 Rock Tiger 37 0 So Lovely 38 0 Toto Tune 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JIG Morning Rock 50 0 Envy II 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56		32	0	Pop Beatle
34 0 Rock Ballad 35 0 Rock USA 36 0 Rock Tiger 37 0 So Lovely 38 0 Toto Tune 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Acot Two Rock 44 0 Acot Two Rock 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 JJG Morning Rock 50 0 Eavy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 O		33	0	Pop Shuffle
35 0 Rock USA 36 0 Rock Tiger 37 0 So Lovely 38 0 Toto Tune 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JIG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 USR B 57 0 Soul R&B 58		34	0	Rock Ballad
36 0 Rock Tiger 37 0 So Lovely 38 0 Toto Tume 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Dan B 50 0 Enviry JH 51 0 Gatar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 58		35	0	Rock USA
37 0 So Lovely 38 0 Toto Tune 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 58 0 Love Blues Rock		36	0	Rock Tiger
38 0 Toto Tune 39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 LVS R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 61 0 Blues R&R 62 0 Gisco Funk 67		37	0	So Lovely
39 0 UK Pop 40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Garce Spot 66		38	0	Toto Tune
40 0 Unplugged 41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Dianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul ReB 58 0 Love Blues Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Morace Spot 66 0 Disco Funk 67		39	0	UK Pop
41 0 West Coast 42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Grity Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation		40	0	Unplugged
42 0 Allumer 43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 44 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Enry JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Inspirin 69 Dance Spot 66 <t< th=""><th></th><th>41</th><th>0</th><th>West Coast</th></t<>		41	0	West Coast
43 0 Johnny Rock 44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Disco Rondo		42	0	Allumer
44 0 Another World 80 45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Dace Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Lucky 71 <th></th> <th>43</th> <th>0</th> <th>Johnny Rock</th>		43	0	Johnny Rock
45 0 Soul Sensual Pop 46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Gairly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Daires Funk 64 0 Inspirin 65 0 Disco Funk 67 0 Disco Funk 67 0 Disco Funk		44	0	Another World 80
46 0 Pop Rock Dan B 47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 7		45	0	Soul Sensual Pop
47 0 French Phone Roc 48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 60 0 Maderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Gitly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71		46	0	Pop Rock Dan B
48 0 Pop Rock Pianist 49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dasco Funk 67 0 Disco Funk 67		47	0	French Phone Roc
49 0 JJG Morning Rock 50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0		48	0	Pop Rock Pianist
50 0 Envy JH 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Disco Rondo 66 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0		49	0	JJG Morning Rock
POP 51 0 Gaby Soft Rock 52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dasco Funk 67 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74		50	0	Envy JH
52 0 Guitar Pop 53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Gitly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dasce Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Sur Wha 77 0	POP	51	0	Gaby Soft Rock
53 0 Adventure Pop 54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 77 0		52	0	Guitar Pop
54 0 Dan B Son Rock 55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 77 0		53	0	Adventure Pop
55 0 Rock Good Music 56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 <t< th=""><th></th><th>54</th><th>0</th><th>Dan B Son Rock</th></t<>		54	0	Dan B Son Rock
56 0 US R&B 57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70 <th></th> <th>55</th> <th>0</th> <th>Rock Good Music</th>		55	0	Rock Good Music
57 0 Soul R&B 58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		56	0	US R&B
58 0 Love Blues Rock 59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		57	0	Soul R&B
59 0 Really Rock 60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		58	0	Love Blues Rock
60 0 Moderato Pop 61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		59	0	Really Rock
61 0 Blues R&R 62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		60	0	Moderato Pop
62 0 Girly Groove 63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		61	0	Blues R&R
63 0 Marcia Chacha 64 0 Corporation 65 0 Dance Spot 66 0 Disco Funk 67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		62	0	Girly Groove
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		63	0	Marcia Chacha
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		64	0	Corporation
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		65	0	Dance Spot
67 0 Disco Rondo 68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		66	0	Disco Funk
68 0 Inspirin 69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		67	0	Disco Rondo
69 0 Gilbert Dance 70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco Survive 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		68	0	Inspirin
70 0 Lucky 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		69	0	Gilbert Dance
DANCE 71 0 Mon Amour 72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		70	0	Lucky
72 0 Rap Disco 73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70	DANCE	71	0	Mon Amour
73 0 Sun Down 74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 W 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		72	0	Rap Disco
74 0 Disco AiR 75 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 W 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		73	0	Sun Down
75 0 Disco Survive 76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 W 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		74	0	Disco AiR
76 0 Disco Sur Wha 77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 W 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		75	0	Disco Survive
77 0 Disco FR1 78 0 Disco FR1 W 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		76	0	Disco Sur Wha
78 0 Disco FR1 W 79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		77	0	Disco FR1
79 0 Disco FR2 80 0 Aretha 70		78	0	Disco FR1 W
80 0 Aretha 70		79	0	Disco FR2
		80	0	Aretha 70

		1	
	81	0	Disco Pop
	82	0	Funk of the Year
	83	0	Groove Dance
	84	0	Groove Dance 2
	85	0	Power Dance
	86	0	Euro Farmer Pop
	87	0	Funky Disco
	88	0	Urban Girl R&B
	89	0	Fiesta Goffa
DANCE	90	0	Sensual Groovy
	91	0	Dance Hits
	92	0	Ibiza Dance
	93	0	Funky Pop Plays
	94	0	Jerk Dance
	95	0	Urban Rap
	96	0	Disco Mix
	97	0	DJ Dance
	98	0	Nord Dance
	99	0	Cher Disco
	100	0	Alto Funky
	101	0	Big Band 1
	102	0	Child Tango
	103	0	Deep Motion
	104	0	Down Funk
	105	0	Dreaming
	106	0	Epic Movie
	107	0	Epic Movie 2
	108	0	Piazzo Tango
	109	0	Jazz Club
	110	0	Jazz Fox
	111	0	Love Lounge
LOUNDE	112	0	Mood Funk 1
LOUNGE	113	0	Mood Funk 2
	114	0	Shuffle Blues
	115	0	Swing & Funk
	116	0	Tango Gotha
	117	0	Trio Jazz
	118	0	No Smocked
	119	0	Old Blues
	120	0	Bossa 2024
	121	0	Slow Bossa
	122	0	Be Bop Swing
	123	0	Modern Reggae
	124	0	Motortown Soul
	125	0	Smooth Jazz 1
	126	0	Smooth Jazz 2
	127	0	Blond RMX
	0	1	Lipa Dance
	1	1	Blond Jazz
	•	•	

	2	1	Paso MC
	3	1	Paso Live 1
	4	1	Paso Live 2
	5	1	Valse Balais
	6	1	Valse Musette
	7	1	Valse Paris
	8	1	March Disco R
	9	1	Marche Live
	10	1	Paso 3 4 2
BALLROOM	11	1	Tango FR2
1	12	1	Tango Argent
-	13	1	Java Live
	14	1	Bourree
	15	1	Marche 6 8
	16	1	Jazz Valse
	17	1	Jazz Valse 2
	18	1	Marche Portugais
	19	1	Marche Party
	20	1	French Valse
	21	1	French Musette V
	22	1	Real Java
	23	1	Valse Mexicaine
	24	1	Valse Mexicaine 2
	25	1	Paso Bouvelle
	26	1	Tango Bouvelle
	27	1	Valse Bouvelle
	28	1	Bluegras
	29	1	Bolero Live
	21	1	Madison Live
	31	1	Last Might
	32	1	RockerRoll 1
	33	1	Rock&Roll 2
	35	1	Twist Live
BALLROOM	36	1	Twist Power
	37	1	Charleston
2	38	1	Creole Biguin
	39	1	Foxtrot Live
	40	1	Country
	41	1	Rhumba
	42	1	Ierusalema
	43	1	La Mariana
	44	1	Tarentelle
	45	1	Scottisch
	46	1	Boogie
	47	1	Bolero Amio
	48	1	Jive Rock
	49	1	Country It
	50	1	Sun Dance

	51	1	Techno Tarentel
	52	1	Tuscani Ballad
	53	1	Antilles Songs
BALLROOM	54	1	Paris Madison
2	55	1	Charleston 2
	56	1	LastNight Rags
	57	1	Madison Rags
	58	1	Viennoise
	59	1	Valse Lente
	60	1	Slow Valse
	61	1	Reggae
	62	1	Sirtaki
	63	1	Kuduro
	64	1	Swing Gtr
	65	1	Dixieland
	66	1	Django Cool
	67	1	Django Fast
	68	1	Amerique MR
	69	1	Country Fox
BALLROOM	70	1	Ska Mad
2	71	1	Gipsy Winst
5	72	1	Biguine SK
	73	1	Super Cumbia
	74	1	3 Cafes
	75	1	Chaz Valse
	76	1	Fadinho
	77	1	Tiroli Portugeas
	78	1	El Bacino
	79	1	Hully Dance
	80	1	Moderato Club
	81	1	Manouche FR
	82	1	Foxtrot 2
	83	1	Sirtaki 2
	84	1	Chacha Pop
	85	1	Disco Chacha
	86	1	Child Bossa
	87	1	Fast Bossa
	88	1	Gipsy Live
	89	1	Lounge Bossa
	90	1	Americano Dance
ΙΔΤΙΝ	91	1	Trio Bossa
	92	1	Samba Brazil
	93	1	Disco Samba
	94	1	Samba Beguine 1
	95	1	Samba Beguine 2
	96	1	Bachata
	97	1	Baion Fr
	98	1	Soka Dance
	99	1	Mambo

	100	1	Euro Chacha
	101	1	Real Mambo
	102	1	Cumbia It
	103	1	Give Vita R&B
	104	1	Hot Reggaeton
	105	1	Electro Samba
	106	1	Kizombera
τ Α'ΤΊΝΙ	107	1	French Salsa
	108	1	Rasta Reggae
	109	1	Sofia Dance
	110	1	Salsa Cubana
	111	1	Cumbia 2024
	112	1	Cumbiaton
	113	1	Baion Fisa
	114	1	Chacha Samba
	115	1	Romantic Bolero
	116	1	Skin Zouk
	117	1	German March
	118	1	German Polka
	119	1	Folk Rock Attack
	120	1	Festive FR Folk
	121	1	Ober Waltz
	122	1	Ober March
	123	1	Ober Polka
	124	1	Polka
	125	1	Party Polka
	126	1	Marins boat
	127	1	Schlager Beguine
	0	2	Schlager Pop
FOLK	1	2	Schlager Polka
	2	2	XMas Noel
	3	2	German Waltz
	4	2	Polish Polka
	5	2	Folk Ballad
	6	2	Pizzica It
	7	2	Polka It
	8	2	Mazurka It
	9	2	Tammurriata
	10	2	Tango It
	11	2	Taranta
	12	2	Walzer It
	13	2	Scottisch Trad
•			

Pour appeler par exemple le style « Euro Farmer Pop » sur une registration, il suffit de vous placer avec l'application Digit AiR sur le registre que vous aurez choisi. Ensuite, accédez à « Paramètres » puis éditez la valeur 86 comme indiqué sur la capture d'écran suivante. N'oubliez pas également d'activer le « Canal 10 Tx ».

15:19 Mar. 16 juli. CAIR Symphony	Sunny Accordina Bq 1 R 1	* 🗈 🛍 📋 🗄 \Xi
	Registration Tx	
Canal 10 Tx	Program Ch	86 0 0
	Mixage	
	Fréquence (Hz)	
6 -2 - 2 - 6	62 Hz 472 8,76 k 5,8 k	Spacializer
	\frown	
	Paramètres Accompagnements NFX	



Utilisation des sons

Définition :

ZÉNITH ONE dispose de plusieurs sonorités que vous retrouvez dans sa partie arrangeur. Néanmoins, il est également possible de sélectionner un son qui ira se positionner directement sur le clavier main droite de votre accordéon, ou sur la partie chant de votre clavier.

ZÉNITH ONE propose 600 presets sonores (*Sound Preset*), qui sont classés par catégories d'instruments. Voyons ensemble comment accéder aux différents sons que l'arrangeur nous propose.

Sélection d'un Sound Preset

Nous allons utiliser la partie « écran de contrôle » pour sélectionner un son. Appuyez sur « *Grand Piano1* » situé dans la case rectangulaire en haut à droite pour ouvrir la bibliothèque des sons disponibles.



Un nouvel écran apparait, vous laissant la possibilité de choisir des familles de sons différentes. Pour les retrouver plus facilement, les sons sont classés par familles : *Piano, Strings, Organ, Accordion, Sax, Trumpet*...

CHAC	CHA POI	P	4/4 Oct: 0	0 Trnst	BP 0 50	M:128 G	rand Pi	iano1	127
Drum:127	Bass:127	Orch:127	Arr.A						
		SOUND PER	FORMANCES				OUND FAMI	LY	Home
1	Grand Pis	0001	-	Grand Piar	0.2	PIANO	STRINGS	ORGAN	0.000
-	Giano Pie	ano i		Giano Fiai	10 2	1/5			Sound Mixer
	JazzPian	oClub	No. of Concession, name	ThinDX		ACCORDION	SAX	TRUMPET	Style Mixer
-			[and a second se			GUITAR	VOICE	SYNTH	Settings
ALL REAL	Rock Piar	10		CP 80		BASS CHROMATIC	PAD	WIND ETHNIC	Demo
-	Elton Piar	no		Suitcase N	к	СОМВО 1	COMBO 2	LIVE ACCORDION	Chord Pro
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	с	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Restart	Sta	irt

Il faut d'abord sélectionner une famille, et ensuite sélectionner le son qui vous plaira de jouer.

Note : Il est important de constater que chaque famille comporte 5 pages d'instruments. Pour naviguer parmi tous les sons qui vous sont proposés, il vous suffit d'appuyer plusieurs fois sur la case d'une famille d'instrument pour changer de page. L'indication de la page sur laquelle vous êtes sera affichée en bas à droite.

Dans cet exemple, nous sommes sur la page 1 parmi les 5 disponibles dans la famille des orgues.



- 1 Sélectionnez la famille « Organ » sur la partie droite.
- 2 Sélectionnez ensuite le son « Super Leslie » dans la partie gauche.



Le son « Super Leslie » est prêt à être utilisé

Note : Pour sélectionner la famille d'un son, un appui dans la partie droite de la case aura l'effet « Page + », et un appui partie gauche « Page - ».

CHAC	HA POI Bass:127	Orch:127	4/4 Oct: 0 Arr.A) Trnsp	D: 0 Spli	M:128 S it: C4	Super Les	slie	127
Registration:	-				888		and the		Home
Song -							11 mpul	100	Sound Mixer
adding.									No. of Concession, name
							11 1.		Style Mixer
	2		*				Celeste Azzola		Style Mixer
	2	É	ÎΤ	4			Celeste Azzola Big Brass		Style Mixer Setting
	Z						Celeste Azzola Big Brass Percu ST		Style Mixer Setting: Demo
	2		ŤΤ				Celeste Azzola Big Brass Percu ST Gold Trumpet		Style Mixer Setting Demo Chord Pro
Intro 1	Intro 2	CÉR Gressiannal I Intro 3		B	с		Celeste Azzola Big Brass Percu ST Gold Trumpet End 1	End 2	Style Mixer Setting: Demo Chord Pro End 3

Note : La page d'accès aux sons disparait automatiquement au bout de 4 secondes si vous ne touchez à rien lorsque la fonction «*Auto Exit Menu* » est active (Cf. p.53). Sinon, appuyez sur la touche « *Home* » pour revenir à l'écran principal.

Mémorisation des Sounds Presets en favoris

Pour chacun des styles, il vous est proposé 4 Sound Preset en accès rapide (favoris). Dans l'exemple suivant, les sons accessibles rapidement sont :

- Son N°1 : Warm Cornet
- Son N°2 : Cava Mute
- Son N°3 : Miles Swing
- < Son N°4 : WhaWha Trp



Il vous est possible de modifier ces sons si vous préférez en retrouver d'autres, qui seront à disposition automatiquement, au chargement de chaque style.

Pour chaque style, vous pouvez décider de l'attribution de 4 sons favoris.

Avant toute chose, reportez-vous au Chapitre 7 p.51, afin de vérifier que l'option « *Enable Arranger Voice Edit* » soit activée. Si elle ne l'est pas, vous n'aurez pas la possibilité de modifier les sons suggérés par défaut.

Mémorisation d'un son favoris :

Sélectionnez dans la partie son la sonorité que vous souhaitez mémoriser en favoris, par exemple « *Breath Tenor* ». Rendez-vous dans les familles d'instruments et sélectionner votre sonorité.



Pour mémoriser en favoris le son « *Breath Tenor* », il ne reste plus qu'à appuyer pendant 4 secondes sur l'emplacement choisi, par exemple, je souhaite que cette sonorité remplace la sonorité « *Warm Cornet* ». Je vais donc appuyer sur le son que je souhaite remplacer.



Une jauge de progression apparaitra sous votre doigt puis un message de confirmation vous signalera que l'opération s'est bien déroulée. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur « *OK* ». Ma sonorité est à présent positionnée comme je l'ai souhaité et sera prête instantanément.



Dernière étape :

N'oubliez pas d'enregistrer vos sons favoris dans votre style : Allez dans le Menu « Style Mixer » et sélectionnez « Save » pour que vos modifications sonores soient sauvegardées (cf p.48)

Programmation d'un Sound Preset avec le Digit AiR

Les possesseurs de Digit AiR Pro et Millenium peuvent, s'ils le souhaitent, accéder à une programmation plus avancée. Par exemple, il est possible d'appeler un Sound Preset de **ZÉNITH DNE** par le simple passage de registre sur le Digit AiR. Il faudra alors vous organiser afin d'imaginer l'usage de cette possibilité, de manière à vous simplifier les choses. Chaque registre du Digit AiR peut donc si vous le désirez appeler directement un son de **ZÉNITH DNE**.



Sélectionnez la famille « **MIDI OUT** » puis éditer une valeur sur le fader P.CH. Dans cet exemple j'appellerai le « *Breath Tenor* ».

Contrôlez l'instrument « **MIDI OUT** » utilise bien le Canal MIDI 1 comme dans l'exemple ci-dessous.



Pour programmer un son, il suffit de vous reporter au tableau suivant. Chaque son est appelé à l'aide d'un numéro « Pch ».
Famille	PC	MSB	Instrument	Famille	РС	MSB	Instrument	Famille	PC	MSB	Instrument
Piano	0	0	Grand Piano 1	Accordion	0	1	Celeste Azzola	Guitar	0	2	Nylon Guitar
	1	0	Grand Piano 2		1	1	Celeste Diato		1	2	Strato Clean
	2	0	JazzPianoClub		2	1	Musette 3Vx		2	2	Finger Steel
	3	0	ThinDX		3	1	4 Vx Musette		3	2	Telec Clean
	4	0	Rock Piano		4	1	Basson Cava		4	2	Flamenco GTR
	5	0	CP 80		5	1	Double Basson		5	2	Crunch
	6	0	Elton Piano		6	1	Bando Cava		6	2	Brasilian GTR
	7	0	Suitcase MK		7	1	Bando Arnold		7	2	Jazz Solo
Piano	8	0	DX 007	Accordion	8	1	Plein Ieu	Guitar	8	2	Diango
	9	0	UpRightPiano		9	1	Accordina		9	2	Cava Disto FX
	10	0	EP Lounge		10	1	Steirich		10	2	Gipsy Slide
	11	0	MKS 201		11	1	Harmonica 1		11	2	ChorusClean80
	12	0	MKS 278		12	1	Diato 2Vx		12	2	Portugal Fado
	13	0	Wurly		13	1	Diato Master		13	2	Jazz Solo
	14	0	Harpsichord		14	1	Diato Master		14	2	Unplugged GTR
	14	0	Super Clavinet		14	1	Alpen Eisa		14	2	Deep Disto
Diano	15	0	Super Clavillet	Accordion	15	1	Musette Biene	Guitar	15	2	Super Clean
Fiano	17	0	Dream E Diano	Accolution	17	1	Musette Fiano	Guitai	17	2	Janu Stram
	17	0	Dream E Piano		10	1	Musette Soft		17	2	Jazz Strum
	10	0	Zenith Fant		10	1	E i ID		10	2	Funky Strum
	19	0	Magic DX		19	1	Pestival Piano		19	2	Folk Strum
	20	0	Latin Piano		20	1	Basson I		20	2	Disto Muted
	21	0	Latin Piano 2		21	1	Basson 2		21	2	Overdrive St
	22	0	Pop 80s 2		22	1	Harmodina		22	2	Carlos Mood
	23	0	E Piano Soft		23	1	Cajun Violin		23	2	Gary Mood
Piano	24	0	Grand Zenith	Accordion	24	1	Cajun Combi	Guitar	24	2	Clean Strings
	25	0	Grand Tango		25	1	Celtic Combi		25	2	Brazil voice
	26	0	Piano octave		26	1	Celtic Trio		26	2	Together Gtr
	27	0	Orchestr Piano		27	1	Ober Musette		27	2	Clean Steel
	28	0	Vibra Piano		28	1	Big Musette		28	2	Nylon Voice
	29	0	Jazzy Section		29	1	Big Musette 2		29	2	Amp Voices
	30	0	Pop Warm case		30	1	Jazzy Vibra		30	2	Solo Electric
	31	0	Hybrid Piano		31	1	Jazzy Vibra 2		31	2	Shadow Guitar
Piano	32	0	Dream Live	Accordion	32	1	Harmonica 3	Guitar	32	2	Funny Disto
	33	0	Jazz Guit S		33	1	Harmonica 4		33	2	Funny Disto2
	34	0	Modern Piano		34	1	4Vx Steirisch		34	2	Nylon Nice
	35	0	Fantasy DX		35	1	Musette warm		35	2	Duo Nylon
	36	0	Ballad Piano		36	1	Plein Jeu 3		36	2	Shadow Attack
	37	0	Emo Piano		37	1	Big Steirisch		37	2	Super Steel
	38	0	Smooth Piano		38	1	Hybrid 16+16		38	2	Warm Clean
	39	0	Fx Octa Piano		39	1	Hybrid2 16+16		39	2	Country Clean
Bass	0	3	Super Fingered	Combo 1	0	4	Emotion Piano	Strings	0	5	Jazzy violon
Chromatic	1	3	Celesta		1	4	Motion DX Pad		1	5	Cine Strings 1
	2	3	Jazz Bass		2	4	Motion Gtr Ac		2	5	Romantic
	3	3	Vibra Vib		3	4	Strat Motion		3	5	Energy Strings
	4	3	Picked Bass		4	4	Synth Bells		4	5	Smooth Violon
	5	3	Music Bells		5	4	Movie Horns		5	5	Voice Strings
	6	3	Mute Bass		6	4	Movie Voices		6	5	Solo Violin
	7	3	Vibraphone		7	4	Emotion Pop		7	5	Action Sympho
Bass	8	3	SuBrass	Combo 1	8	4	Eng Glute	Strings	8	5	Duo Violins
Chromatic	9	3	Glockenspiel		9	4	Noel Band	C	9	5	Warm Harp
	10	3	Slappy		10	4	Orchestral Vibe		10	5	Duo Cellos
	11	3	BellSynth		11	4	Fun Piano		11	5	Strings 4tet
	12	3	SyntHitBass		12	4	German Duo		12	5	Big Mandoline
	13	3	Xylophone		13	4	Gtr Swing Band		13	5	Fast Strings
	14	3	HouseOrganB		14	4	Emoticon GP80		14	5	Tremolo Strings
	15	3	Marimba		15	4	Soft Vocoder		15	5	Kine Staccato
Bass	16	3	SubPulse	Combo 1	16	4	Steel Stage Gtr	Strings	16	5	Pizz Strings
Chromatic	17	3	Marimba 2		17	4	Disco Brass		17	5	Pizz Orchestre
	18	3	Zenith Bass		18	4	Disco Brass 2		18	5	Solo & Strings
	19	3	Big Marimba		19	4	Synth Brass 80		19	5	Adagio Strings

Famille	РС	MSB	Instrument	Famille	PC	MSB	Instrument	Famille	РС	MSB	Instrument
Bass	20	3	MC Fingered	Combo 1	20	4	Piano 2030	Strings	20	5	Piazzo Violon
Chromatic	21	3	Santur		21	4	Voxy Suitecase		21	5	Paris Philar
	22	3	Organ House		22	4	Cali EPLounge		22	5	Pizz Vibra
	23	3	Tubular Bells		23	4	Cosmic Overton		23	5	Orchestral
Bass	24	3	Sub Bass Brass	Combo 1	24	4	Spirit Voices	Strings	24	5	Vienne Orch
Chromatic	25	3	Sunshine Bells		25	4	Modern Horns		25	5	Vienne 1st vio
	26	3	Sub Plugged 2		26	4	Kine Solo Horn		26	5	Big Strings
	28	3	Sub Synth		28	4	Smooth violins		28	5	Orch Cello
	29	3	Metal Xylo		29	4	Celte Flu Viol		29	5	Epic Voice
	30	3	MC Bass		30	4	Requiem		30	5	M4gic Orch
	31	3	Futura Vibra		31	4	Action Trumpet		31	5	M4gic Electra
Bass	32	3	Sinus Dance	Combo 1	32	4	Dx Pads Soft	Strings	32	5	M4gic Kine
Chromatic	33	3	Beach Marimba		33	4	Metallica Piano		33	5	M4gic Kine2
	34	3	Sub Power Fat		34	4	Honky Pizzs		34	5	M4gic Strings
	35	3	Chinease air MC Dark		35	4	Fair Harmonica		35	5	Pizz Orchestra Manda Band
	37	3	Big Vibra		37	4	Sweet lighter		37	5	Exp Pizzs
	38	3	Sub Seq		38	4	Santur Galaxy		38	5	M4gic Violons
	39	3	Fantastic Tune		39	4	Lover Piano		39	5	M4gic Power
Sax	0	6	Breath Tenor	Voice	0	7	Pop Chpoirs	Pad	0	8	Analog Strings
	1	6	Sax Soprano		1	7	Flight Vox		1	8	Xp3 Strings
	2	6	Alto Sax		2	7	Baa Scat		2	8	Bright Pad
	3	6	Folk Sax		3	7	Daa Scat		3	8	Bells Pad
	4	6	Tenor Soft		4	/	Random Scat		4	8	Poly Synth
	5	6	Alto Jazz Tenor Hard		5	7	Aabs Choir		5	0 8	Halo Glass Sweeping Pad
	7	6	Bari Sax		7	7	Aahs Girls		7	8	Bells Pad 2
Sax	8	6	Trio Sax	Voice	8	7	Baa Scat	Pad	8	8	Atmos Pad 1
	9	6	Small Section		9	7	Bee Scat		9	8	Chiffer Pad
	10	6	Bright Ensemble		10	7	Bop Scat		10	8	Evo Pad
	11	6	Smooth Saxes		11	7	Daa Scat		11	8	Callio Bix
	12	6	Bright Saxs		12	7	Doon Scat		12	8	EDMgoblin
	13	6	Big Saxs		13	7	Doon Long Scat		13	8	Echo Voice
	14	6	Warm Band Saxs Flute		14	7	Dot Scat		14	8 8	Echo Metal
Sav	16	6	Tenor Organ	Voice	16	7	Aa Boys&Girls	Pad	16	8	Pad Voice
Jax	17	6	Duo Trompette	VOICE	17	7	Ooh Long Scat	1 au	17	8	Warm Pad
	18	6	Mod BigBand		18	7	Oohs Choir		18	8	Combo Pad
	19	6	Saxs Section2		19	7	M4gic Scat		19	8	Synth Strings
	20	6	Jazz Clar Saxs		20	7	Kine Voice 1		20	8	Texture Pad
	21	6	Mario Sax		21	7	Kine Voice 2		21	8	Bow Glass Pad
	22	6	Slow Melody Magia Trio		22	7	Voice Ensemble		22	8	Ice Rain
6 au	23	0	M4gic Trio2	Voice	2.5	7	Vibra Vor	Ded	23	0	Soundtrack Bright Mood
Sax	24	6	M4gic Trio3	voice	24	7	Scat Jazz	rau	24	8 8	Star Theme
	26	6	M4gic Trio4		26	7	Latin Vibes		26	8	Large Synthesis
	27	6	M4gic Brass		27	7	Doo Oohs		27	8	Lunary
	28	6	M4gic Brass2		28	7	Ooh Do Aah		28	8	Space Synthe
	29	6	Fun Sax Trio		29	7	Orch Voices		29	8	Super Pad
	30	6	M4gic 3Saxs		30	7	Vib Fl Voice		30	8	Far Voice Goby
0	31	6	M4gic Altos	X7 ·	31	/	Duo Oon	D 1	31	8	Power Pads Fx
Sax	32	6	Alto Section	Voice	32	7	M4gic Scat2	Pad	32	8	Choirs Pads
	34	6	M4gic 3Tenor		34	7	M4gic Voices S		34	8	Soft Pad Combi
	35	6	Duo Baritone		35	7	Synthe Voices		35	8	Big Strings Pad
	36	6	Dynamic Tenor		36	7	Synth Voices2		36	8	Futura Kine
	37	6	Alto Tenor		37	7	Nice Scats		37	8	Super StrPads
	38	6	Sopra Alto		38	7	Space Scats		38	8	Spacy Strings
	39	6	Sopra Tenor	-	39	7	Bıg Aahh		39	8	Obix Voxs
Combo 2	0	9	User 1	Organ	0	10	Cava Organ	Trumpet	0	11	Cava Trumpet
	2	9	User 2		2	10	Super Leslie		2	11	Cold Trumpot
	3	9	User 4		3	10	Fast Leslie		3	11	Live Trumpet
	4	9	User 5		4	10	Jazz Fast		4	11	Warm Cornet
	5	9	User 6		5	10	Percu Organ		5	11	Miles Swing
	6	9	User 7		6	10	Hammy B3		6	11	Cava Mute
	7	9	User 8		7	10	70s Fast Rotor		7	11	WhaWha Trp

Famille	РС	MSB	Instrument	Famille	PC	MSB	Instrument	Famille	PC	MSB	Instrument
Combo 2	8	9	User 9	Organ	8	10	All 9 Velocity	Trumpet	8	11	Solo Mute
	9	9	User 10	-	9	10	Power Leslie		9	11	Mute Trumpet
	10	9	User 11		10	10	Jimmy Slow		10	11	Small Trumpet
	11	9	User 12		11	10	Slow Percu		11	11	Trumpet Fall
	12	9	User 13		12	10	Deep Slow Les		12	11	Flugel Horn
	13	9	User 14		13	10	Elect Organ		13	11	Fr Horns Band
	14	9	User 16		14	10	Hammy Slow		14	11	Trombone Solo
Combo 2	16	9	User 17	Organ	16	10	Light Church	Trumpet	16	11	Big BRass
Collibo 2	17	9	User 18	Olgan	17	10	Church Organ	Tramper	17	11	Octo Brass
	18	9	User 19		18	10	Full Church		18	11	Pop FX Brass
	19	9	User 20		19	10	Cathedral		19	11	Duo Trumpets
	20	9	User 21		20	10	Big Cathedral		20	11	Tuba
	21	9	User 22		21	10	Percu Ham		21	11	Vocoder
	22	9	User 23		22	10	Percu SI		22	11	Synth Brass1
0 1 2	23	9	User 24	0	25	10	El Kotor	71 .	25	11	Synth Drass2
Combo 2	24	9	User 25	Organ	24	10	Full Loslio	Irumpet	24	11	Kine Brass 1
	26	9	User 27		26	10	Percu Leslie		26	11	Kine Brass 2
	27	9	User 28		27	10	Fast Hammond		27	11	Cornet Sax
	28	9	User 29		28	10	Percu Rotor		28	11	Trio Brass
	29	9	User 30		29	10	B3 Soft		29	11	Big Band Brass
	30	9	User 31		30	10	Warm Organ		30	11	Pop Bright
	31	9	User 32		31	10	Drawbar Percu		31	11	Warm Pop
Combo 2	32	9	User 33	Organ	32	10	Full Fast	Trumpet	32	11	Trumpets kine
	33	9	User 34		33	10	El Leslie Rotor Slove		33	11	Flute Trumps
	35	9	User 36		35	10	Formal Organ		35	11	Orch Voices
	36	9	User 37		36	10	Easy Organ		36	11	Flugel Trumpet
	37	9	User 38		37	10	Jazz Scat		37	11	M4gic Brass
	38	9	User 39		38	10	Fast Scat		38	11	Live Duet
	39	9	User 40		39	10	Jazz Band		39	11	Mute Organ
Synth	0	12	Hand Up	Wind	0	13	Piccolo	Live	0	14	Celeste BG
	1	12	Killer Synth	Ethnic	1	13	Banjo	Accordion	1	14	3Vx Musette BG
	2	12	Synth Plug1		2	13	Flute		2	14	Dble Basson BG
	3	12	Evo Synth 80s Lead1		3	13	Mandolin Obce Rondo		3	14	Folk Steirich B
	5	12	Fair Synth		5	13	Bag Pipe		5	14	4Vx Musette
	6	12	Organ Synth		6	13	Clarinet		6	14	Bando BG
	7	12	Final C80		7	13	Kalimba		7	14	Bello Musette
Synth	8	12	Bells Strings	Wind	8	13	Ethno Flute	Live	8	14	4Vx Vedette 10
-	9	12	Evo 80 Lead	Ethnic	9	13	Fiddle Country	Accordion	9	14	Soft Musette
	10	12	Boom Synth		10	13	Pan Flute		10	14	Diato 2Vx
	11	12	Dance Saw		11	13	Sitar		11	14	Musette IT
	12	12	Corn Synthe		12	13	Shamisen		12	14	Alpen Fisa IT
	14	12	Copter Synth		14	13	OverTone FX		14	14	Diato 2Vx Sal
	15	12	Magistral		15	13	Koto		15	14	Master Piano 3
Synth	16	12	Power Fuzz	Wind	16	13	Jan Flute	Live	16	14	Basson Piano 1
-	17	12	Stacy Synth	Ethnic	17	13	English Horn	Accordion	17	14	Full Piano
	18	12	Vintage Seq		18	13	Whistle		18	14	Full Strings
	19	12	Dance Attack		19	13	Shamisen 2		19	14	Suite case Scat
	20	12	Lead 80s		20	13	Ocarina		20	14	Fait Guitar
	21	12	Evo Moody		21	13	Recorder		21	14	Scats Baa Ahh
	22	12	Rain Seq		22	13	Bassoon		22	14	Fantasy Sax
	23	12	Obix Attack		23	13	Steeldrum		23	14	Full Organ
Synth	24	12	Synth Lead	Wind	24	13	Elute Doo	Live	24	14	Basson Xulo
Synth	25	12	80 Synth Brace1	Ethnic	25	13	Vox Haro	Accordion	25	14	Cornet Stringe
I	26	12	80 Synth Brass?		26	13	Celtic Duo		26	14	Elute Voiv
	20	12	80 Synth Drass2		20	13	Electric Electo		20	14	Larm sect hass
I	20	12	Die Smith D		20	13	Passo - Flute		20	14	Jazzy scat dass
	28	12	Dig Synth Brass		28	1.5	Dassoon Flute		28	14	Steel Gtr
	29	12	Ely Brass		29	1.5	Double Banjo		29	14	Koyai Cornet
	30	12	Brass X3		30	13	Duduk		30	14	Ambiant Tenor
	31	12	Dance Synth		31	13	Shakuachi	- · ·	31	14	Violon Strings
Synth	32	12	Saw Synth	Wind	32	13	Octa Shakuachi	Live	32	14	Steel Scats
	- 33	12	Saw Lead		- 33	13	Flute band		33	14	Folk Clarinet

Famille	PC	MSB	Instrument	Famille	PC	MSB	Instrument	Famille	PC	MSB	Instrument
Synth	34	12	5th Saw lead	Wind	34	13	Desert Band	Live	34	14	Clarinet 2
	35	12	Dance Lead1		35	13	Classical Duet		35	14	Orgue Eglise
	36	12	Evo Lead1		36	13	Peruvian Duet		36	14	Overtone spacy
	37	12	Techno Brass		37	13	Asian Duet		37	14	Accordina AiR
	38	12	Strange Synth		38	13	Asian Duet2		38	14	Full Bando
	39	12	Synth Mix		39	13	Asian Duet3		39	14	No Cry Organ

Utiliser un son 2nd Voice

Définition :

ZÉNITH DNE dispose d'une fonction 2^{nd} Voice, activable et désactivable sur la page principale de l'application. Par défaut, chaque Sound Preset est associé avec une 2^{nd} Voice. Ainsi, une 2^{nd} Voice est une sonorité additionnelle à la sonorité principale. Il est possible de modifier chaque Sound Preset pour lui assigner une 2^{nd} Voice différente (Cf. p.77). Il est également possible de changer ponctuellement le son 2^{nd} Voice proposé par défaut.

Activer / Désactiver un son 2nd Voice

Pour activer un son 2^{nd} Voice, il suffit d'appuyer sur le bouton « 2^{nd} Voice » comme dans l'exemple ci-dessous. Le bouton passera alors à la couleur rouge :



Le nom de la sonorité 2^{nd} Voice est écrit en haut à droite, en dessous du nom de la sonorité principale utilisée.

Nous pourrons à présent entendre le son « Bright MoodPad » jouer avec « Breath Tenor ».

Remplacer ponctuellement un son 2nd Voice par un autre :

Pour choisir un autre son 2^{nd} Voice, il faut appuyer sur le nom de la sonorité que l'on souhaite remplacer. Dans cet exemple « *MoodPad* »



Une page de sélection s'ouvrira alors. Il vous sera possible de chercher une sonorité parmi toutes les sonorités disponibles dans le menu déroulant à gauche.

BI	IG B/	AND 1		4/4	1 Trns	120 120) E	Breath Te	nor	127
Drur	m:127	Bass:127	-		Select Sec	ond Voice				
-		_	MoodPad			GN	A SOUND FAN	IILY	-	- Anna -
Regis	stration: -		EvoPad			Piano	Strings	Synth Pad		Home
			ObixPAD			Chromatic	Brass	Perc. & Eff.		Sound Mixer
Song			CallioPad			Organ	Wind	Ethnic		Style
			Goblin2			Guitar	Accordion	Audio Drum	_	Mixer
			Goblin3			Guita	Accordion			Settings
			EDMPad1			Bass	Synth Lead	DRUM SETS		
			EDMPad2					RAGS		Demo
			CANCEL					ок		Chord Pro
In	ntro 1	Intro 2	intro 3			-	₽	End 1	End 2	End 3
Co	ount In	Key Start	Ku	Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Restart	s	tart

Si vous souhaitez changer de famille de son, cela sera possible également sur la partie droite. Lorsque vous avez trouvé votre sonorité, appuyez sur « *OK* » pour valider votre choix.

Note : il est impossible de sélectionner les familles d'instrument « Audio Drum » « Drum Sets » et « RAGS », ces parties étant exclusivement réservées l'arrangeur proprement dit.



Mixage

Il est possible d'ajuster les volumes de l'arrangeur, et de modifier le contenu d'un style afin de le personnaliser totalement.

Sound Mixer

Sound Mixer est la page sur laquelle vous allez contrôler le volume des sections principales de votre arrangeur. 5 faders seront alors sélectionnables.

Accéder à la page Sound Mixer

Pour accéder à la partie Sound Mixer, appuyez sur le bouton « Sound Mixer ».



Contrôler les niveaux

Faites glisser votre doigt sur un fader vers le haut pour augmenter le volume d'une partie, ou vers le bas pour diminuer le volume d'une partie.



Descriptif des parties accessibles

Drum : Volume des parties de batteries « Drum1 » et « Drum2 ».

Bass : Volume de la basse.

Orch: Volume de la globalité des instruments inclus dans le style (excepté la basse et la batterie). **2nd Layer**: Volume du son additionnel « 2nd Voice » utilisé sur la main droite de l'accordéon / partie chant du clavier.

Right : Volume du preset de son utilisé sur la main droite de l'accordéon / partie chant du clavier.

Les volumes ont des valeurs situées entre 0 et 127.

Le réglage des volumes sera global pour tous les styles.

Modifier et mémoriser le volume d'un son favori à l'aide de Sound Mixer.

Il est possible de modifier et d'enregistrer le niveau de volume de chaque son favori, contenu dans chacun des styles, afin que tout vous corresponde au mieux.

Dans cet exemple, nous allons augmenter le volume de l'instrument favoris « Warm Cornet »

Sélectionnez le son favoris N°1 « Warm Cornet ».



Ouvrez ensuite « Style Mixer »



Utilisez le fader « Right Voice » pour augmenter le volume de l'instrument.



Revenez ensuite à la page principale en utilisant le bouton « *Home* » puis laissez votre doigt 3 ou 4 secondes sur l'instrument « *Warm Cornet* » afin de capturer la valeur de volume précédemment choisie, jusqu'à ce qu'un message de confirmation apparaisse.



Ce message vous confirmera que l'action a bien été réalisée. Appuyez sur « OK » pour faire disparaitre ce message.



Dernière étape :

N'oubliez pas d'enregistrer vos sons favoris dans votre style : Allez dans le Menu « Style Mixer » et sélectionnez « Save » pour que vos modifications sonores soient sauvegardées (cf p.48)

Style mixer

Il est possible pour chacun des styles d'effectuer des personnalisations, aussi bien au niveau des sons sélectionnés, que des divers paramètres tels que le volume, la réverb, la panoramique...

Accéder à la page Style Mixer

Pour accéder à la page Style Mixer, appuyez sur le bouton « Style Mixer »



Vous avez ensuite accès à un tableau qui se lit horizontalement.



Description du tableau

La colonne de gauche désigne toutes les parties disponibles dans le style : *Drum1, Drum2, Bass, Chord1, Chord2, Chord3, Chord4, Chord5* soit 8 parties.

Voici le détail des modifications que vous pouvez apporter sur ces parties

MUTE	Fonction qui, activée, rend muet la partie concernée.
VOL	Modifie le volume de la partie concernée.
INSTRUMENT	Modification de la sonorité utilisée.
REV	Volume d'effet réverb de la partie concernée.
СНО	Volume d'effet chorus de la partie concernée.
PAN	Gestion de la stéréo de la partie concernée.

Modifier la valeur d'un paramètre

Pour modifier la valeur d'un paramètre, il vous suffit de choisir la partie sur laquelle vous souhaitez modifier quelque chose.

Prenons pour exemple le volume de la basse

Appuyez sur la case VOL située sur la ligne BASS



Vous aurez directement accès à la possibilité de modifier cette valeur via un espace de contrôle.

Note : Le volume d'un instrument est commun pour chaque variation A,B,C et D.

Vous pouvez avec votre doigt tourner la molette *Alpha Dial* à droite pour augmenter la valeur, ou à gauche pour la réduire.



Si vous préférez, vous pouvez utiliser les boutons « + » et « - ».

Note : La page d'accès aux valeurs disparait automatiquement au bout de 3 secondes si la fonction « *Auto Exit Menu* » est activée. Si vous n'aimez pas cette fermeture automatique, vous pouvez la désactiver avec cette fonction dans le « *Settings* » de l'arrangeur.

Si vous souhaitez quitter la page « Edit Value » manuellement, appuyez sur « Close »

Volume général du style

Vous pouvez modifier le volume général de votre style en utilisant le Fader situé sur le côté droit. Cela peut être utile pour équilibrer les niveaux individuellement de chaque style.



Sauvegarder vos modifications

Pour sauvegarder vos modifications, appuyez sur le bouton « Save ».



- Note : La sauvegarde mémorise tous les paramètres du tableau, le volume général du style, et le tempo que vous aurez sélectionné, ainsi que vos sons favoris.
- Note 2 : La panoramique de la partie *Drum1* n'a pas d'action.

Modification des sons de chaque partie d'instrument

Pour modifier une sonorité contenue dans une partie de l'arrangeur, il suffit d'appuyer sur le nom de l'instrument que vous souhaitez remplacer.

Choisissons par exemple dans la section « BASS » la sonorité « Upright Jazz ».



	MUTE	VOL	INSTRUMEN	IT	REV	СНО	PAN	
DRUM1			GM Vo	oices			64	SAV
	Contr	ebasse		GN	I SOUND FAN	AILY		Ĩ
DRUM2	Uprig	ht Bass		Piano	Strings	Synth Pad	64	
BASS	Uprig	ht Jazz		Chromatic	Brass	Perc. & Eff.	64	
	Zenit	h Bass		Organ	Wind	Ethnic		.
CHORD1	Finge	r Bass1		Guitar	Accordion	Audio Drum	64	
	Finge	red Pop		California -				. 🖷
CHORD2	Folk E	Bass 1		Bass	Synth Lead	DRUM SETS	64	
-	Folk E	Bass 2				RAGS		
CHORD3	CAN	ICEL				ь ок	74	
CHORD4		86			.0	0	54	
CHORD5		59	Tenor Soft S	ax	0	0	64	Clos

Une page de sélection des sons s'ouvrira alors :

Vous pourrez remplacer le son « Upright Jazz » par une autre sonorité.

Faites défiler la liste des sons disponibles en scrollant avec votre doigt de haut en bas et de bas en haut.

Appuyez ensuite sur la sonorité voulue. Le nom sélectionné apparaitra en surbrillance. Validez ensuite votre choix en appuyant sur « *OK* »

- Note : Il est possible de remplacer une sonorité par une sonorité d'une autre famille d'instrument. Les sons sont ainsi classés par familles, sélectionnables sur la partie droite.
- Note 2 : Il est impossible de changer de famille d'instrument sur les parties « Drum1 » et « Drum2 »
- Note 3 : Lorsque les guitares HLSG (Human Live Strumming Guitars) sont utilisées dans une partie Chord de l'arrangeur, il ne vous sera possible que de remplacer un groove de guitare par un autre, sans pouvoir quitter la famille d'instrument nommée « RAGS ». La programmation de ces instruments spéciaux ne permet pas le remplacement par un instrument MIDI.
- Note 4 : Soyez vigilant si vous souhaitez remplacer une guitare HLSG par une autre. Le résultat serait par exemple mauvais si vous remplacez une guitare HLSG enregistrée sur une cellule rythmique à 4 temps, par une guitare HLSG enregistrée sur une cellule rythmique à 3 temps. Fiez-vous à votre oreille dans ce cas !



Menu Settings

Le menu « *Settings* » est un global sur toutes le fonctions internes de *ZÉNITH DNE*. Il est organisé en 4 parties principales que nous allons à présent aborder.

Pour sélectionner le menu « Settings », il vous suffit d'appuyer sur l'icône « Settings »



ARR. Settings MIDI Effects FootSwitch

Un choix de 4 rubriques vous sera ensuite proposé sur la partie gauche de l'écran. Il suffit d'appuyer sur la rubrique souhaitée pour afficher son contenu.

Rapide descriptif de chaque rubrique

	ARR. Settings :	Options de fonctionnement / Versions logicielles
S	MIDI :	Réglage des Canaux MIDI / Choix du mode de fonctionnement.
	Effects :	Équaliseur général de l'arrangeur et paramètres des effets.
	Footswitch :	Paramétrage de votre pédalier 13 pédales Cavagnolo FX13
tch		(optionnel).

ARR. Settings

Lorsqu'une fonction est activée, sa case d'attribution est allumée en rouge Pour activer ou désactiver une fonction, appuyez sur la case correspondante.



Voici le détail des fonctions contenus dans chacun des menus.

Arranger Settings – Update

ኛ Smart KeyStart/Stop

Cette fonction activée, permet une gestion simultanée et intelligente des commandes « *K. Start* » et « *K.Stop* » sélectionnables sur le panneau de commande des styles (cf. p.15). Grâce à cette fonction, il vous est possible de déclencher un style en jouant un accord, et il est également possible de l'arrêter par le même moyen.

Si vous jouez un accord brièvement, l'arrangeur joue puis s'arrête. Si vous maintenez un accord 1 seconde, l'arrangeur joue en continu. Suivant votre timing sur chaque accord, il vous sera possible d'arrêter ou non l'arrangeur.

ኛ Arranger Voice Link

Chaque style intègre 4 sons favoris destinés à être utilisés sur la main droite de votre accordéon / partie chant de votre clavier. Ces sons sont assignés par défaut, mais il vous est possible par la suite de la choisir (cf. Paragraphe suivant et chapitre suivant). Chaque style possède également 4 variations (A, B, C, D).

Activée, la fonction «*Arranger Voice Link* » vous permet d'appeler un son automatiquement à chaque passage d'une variation. Ainsi, la variation A appellera le son N°1, la variation B le son N°2, et ainsi de suite.

Enable Arranger Voice Edit

Cette fonction activée, vous permet de personnaliser pour chaque style vos 4 sons favoris, qui seront prêt à l'emploi sur la main droite de votre accordéon / chant de votre clavier. Par sécurité, nous avons créé une fonction qui permet la modification ou non des sons favoris inclus dans les styles.

Si vous souhaitez personnaliser vos styles en choisissant vos sons favoris, n'oubliez pas d'activer cette fonction.

ኛ Auto Fill

Lorsque cette option est activée, un break de batterie se déclenchera automatiquement si vous changez de variation (A, B, C ou D) pendant l'exécution d'un style. Si vous souhaitez un changement de variation sans break de batterie, il vous suffit de désactiver cette option.

Bass to Chord

Si vous souhaitez intégrer vos basses dans l'harmonie de vos accords, il vous suffit d'activer cette option. Si vous ne souhaitez pas que les basses interviennent dans l'harmonie de vos accords, désactivez cette option.

ኛ MIDI Panic

Si un problème de communication intervient entre **ZÉNITH DNE** et l'instrument qui le pilote, cette fonction permet d'effacer de la mémoire de l'arrangeur une ou des notes qui seraient mémorisées sans raison. Il s'agit d'un All Note Off.

Données application et mises à jour

ኛ Firmware version

Vous donne le numéro de version logiciel utilisé par ZÉNITH ONE.

ኛ Use Stored Data

Cette fonction permet à **ZÉNITH ONE** de ne pas lire systématiquement le contenu de la carte SD. Si cette fonction est désactivée, **ZÉNITH ONE** démarrera en lisant toutes les informations contenues sur la carte SD, à savoir les Sound Preset, les styles, et les registrations.

Il est donc recommandé de ne pas toucher cette option de manière à ce qu'elle reste toujours activée.

ኛ Sync Data

Commande pour contrôler le contenu des données de la carte SD ainsi que celles contenus en mémoire de la tablette. Cette fonction permet également d'établir une synchronisation d'élément précise si besoin, que ce soit au niveau des Sounds Presets, des registrations ou des styles.

ኛ Test Br Performances

Option pour contrôler si besoin la vitesse du flux Bluetooth entre la tablette et l'expandeur **ZÉNITH DNE.**

ኛ Auto Exit Menu

Lorsque cette option est activée, les pages de menu restent affichées 5 secondes puis se ferment automatiquement ensuite. Pour que les pages de menu restent affichées, il suffit de désactiver cette option. Il vous faudra alors fermer les pages manuellement, ou appuyer sur « *HOME* » pour revenir à l'écran principal.

ኛ En. Pedal Volume

Cette option est activée si vous connectez une pédale volume à **ZÉNITH DNE**. Si vous n'utilisez pas de pédale volume, désactivez cette option.

ኛ Pianist Mode

Cette option est destinée aux utilisateurs qui pilotent Zenith One avec un piano numérique. Cela offre un contrôle de l'arrangeur sur tout le clavier de piano. Cette option est utilisable lorsque la pédale « Sustain » est configurée sur le pédalier FX13. L'action de la pédale sustain permet de verrouiller l'arrangeur sur un accord, et laisse ainsi l'utilisation de l'intégralité du clavier pour la partie mélodie.

Chargement / Sauvegarde des Sounds presets

Save Performance

Permet de sauvegarder sur la carte SD de **ZÉNITH DNE** l'ensemble des Sounds Presets.

Load Performance

Permet de recharger tous les Sounds Presets ZÉNITH ONE.

Versions ZÉNITH ONE :

Ces 4 éléments sont des informations. Il est impossible de les modifier.

K App Version

Vous donne le numéro de version et la date de l'application ZÉNITH DNE.

- K Bonded Device add
- Vous donne l'ID Bluetooth de votre **ZÉNITH DNE**.
- Firmware version
 Vous donne la version logicielle du module ZÉNITH ONE.
- USB MIDI HOST Firmware Version Vous informe le numéro de driver de l'extension MIDI USB utilisée (extension en option).

Sauvegarde de vos paramètres

Pour sauvegarder vos paramètres, il suffit d'appuyer sur la case « Write ».

ZÉNITH DNE, à chaque démarrage tiendra automatiquement compte de votre configuration.

Arranger Voice Link Bass to Chord	
Arranger Voice Link Bass to Chord	
En. Arranger Voice Edit MIDI Panic	
Use Stored Data Auto Exit Menu	
Sync Data En. Pedal Volume	e
ects Test Bt Performan Pianist Mode	
SOFTWAR	MANCE
A (.2G - 21/04/2025) d: BB:A0:50:95:18:27 Save	Performance
switch Jon: 4.92 Lood	Performance

MIDI

Cette partie est utile pour configurer **ZÉNITH ONE** avec l'accordéon, ou le clavier MIDI qui le pilotera.

Afin d'assurer une bonne communication et un bon fonctionnement, il est important de configurer correctement la partie MIDI de l'arrangeur.

Descriptif des Parts

	Midi Rx Chan	nel			
RR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH FilterCC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
MIL	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 15			
Effects	Style/Reg.	Channel 10]		
	MIDI In Devic	Accordion Bel)		
FootSwitch	Ch RX Mode	Three Midi Ch)		
		Open			
Write					Close

- K Right : Main droite
- K Left : Accords / clavier main gauche
- K Bass : Basses / clavier main gauche
- $\mathbf{\tilde{V}}$ 2^{*nd*} Layer: Superposition d'un second son sur la main droite (2^{*nd*} Voice).
- **Style** : Section pour piloter un style via des Program Changes et Bk MSB.
- K Midi In Device : Nature du matériel relié à l'arrangeur.
- K *Ch RX Mode* : Type de fonctionnement global de l'arrangeur.

Assigner un Canal MIDI aux différentes parts

Pour modifier un canal MIDI (MIDI Channel), il suffit d'appuyer sur la case MIDI Channel à modifier.

Si vous souhaitez modifier le Canal MIDI de la partie « *Right* », appuyez sur la case *MIDI Channel* correspondante comme dans l'exemple ci-dessous.

	MIGI KX Chan	nei			
RR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH FilterCC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Cannel 2		LINEAR	EDIT
MILLI	Bass	annel 3		LINEAR	EDIT
	2nd La	annel 15			
Effects	Style	Channel 10]		
	M Jevic	Accordion Bel]		
FootSwitch	Mode	Three Midi Ch)		
		Open			

Un tableau de valeur apparait ensuite. Il ne vous reste qu'à sélectionner le canal MIDI que vous souhaitez paramétrer sur la partie « *Right* » parmi les 16 possibles. Lorsque votre choix sera fait, appuyez sur « *OK* ».

	Midi Rx Chann	RECEIVE MIDI CHANNEL		
ARR. Settings	Parts	Channel 1	tity Curve	Bellow to Dynamic
	Left	Channel 2	EAR	EDIT
MIDI	Bass	Channel 3	EAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 4		
Effects	Style/Reg.	Channel 5	-	
	Ch RX Mode	Channel 6		
FootSwitch		Channel 7		
		Channel 8		
		CANCEL		
Write				Close

N'oubliez pas qu'un réglage correct de la partie MIDI de **ZÉNITH DNE** est obligatoire pour son bon fonctionnement.

Pour vous simplifier les choses, voici à présent les 3 réglages les plus utilisés, en fonction de l'accordéon ou du clavier MIDI qui sera branché sur **ZÉNITH DNE**.

• Utilisation de ZÉNITH ONE avec un accordéon 3x3 (Programmation d'usine)

Voici la capture d'un réglage standard à appliquer si vous utilisez un accordéon MIDI doté d'une main gauche 3x3 (3 rangées de basses & 3 rangées d'accords).

	Midi Rx Channel							
RR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH Filter CC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic			
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT			
MIDI Left Bas	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT			
	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT			
Effects	2nd Layer	Channel 15						
	Style/Reg.	Channel 10						
_	MIDI In Devi	Accordion Belgi						
FootSwitch	Ch RX Mode	Three Midi Channe	E					
		Open						

• Utilisation de **ZÉNITH DNE** avec un accordéon 2x4

Voici la capture d'un réglage standard à appliquer si vous utilisez un accordéon MIDI doté d'une main gauche 2x4 (2 rangées de basses & 4 rangées d'accords).

	Midi Rx Chan	inel			
ARR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH Filter CC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 15			
Effects	Style/Reg.	Channel 10			
_	MIDI In Devi	Accordion Interr			
FootSwitch	Ch RX Mode	Three Midi Channe	E		
		Open			
					in the second

• Utilisation de ZÉNITH ONE avec un clavier MIDI

Voici la capture d'un réglage standard à appliquer si vous utilisez un clavier MIDI.

	Midi Rx Chan	nel			
RR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH FilterCC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
_	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI Left Bass	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 15			
Effects	Style/Reg.	Channel 10]		
_	MIDI In Devic	Keyboard)		
FootSwitch	Ch RX Mode	Single Midi Ch)		
		Open			
Write					Close

• Utilisation de **ZÉNITH ONE** en expandeur multi timbral

Voici la capture d'un réglage standard à appliquer si vous souhaitez ouvrir les 16 canaux MIDI.

	Midi Rx Chan	nel			
ARR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH Filter CC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 15			
Effects	Style/Reg.	Channel 10			
_	MIDI In Devic	Keyboard			
FootSwitch	Ch RX Mode	16 GM Midi Cl)		
		Open			

PCH Filter & CC Filter

Il est possible de filtrer les informations de Program Changes, et de controle change pour les parties « *Right* », « *Left* », « *Bass* » et « 2nd Layer ».

Si ces fonctions sont filtrées, **ZÉNITH DNE** ne tiendra pas compte de ces informations, même si elles lui sont envoyées sur le Canal Midi correspondant.

Conseil :

Si vous n'êtes pas avertis dans la programmation MIDI, je vous conseille de filtrer ces informations sur les parties « *Left* » « *Bass* » et « 2nd *Layer* » dans tous les cas.

Pour appliquer un filtre, il suffit de sélectionner la case « *PCH Filter* » pour filtrer les program changes ou « *CC Filter* » pour filtre les control change sur la ligne de la *Part* à paramétrer. Lorsque le filtre est actif, la case apparait en rouge comme sur l'exemple ci-dessous.

	Midi Rx Cha	nnel			
ARR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH Filter CC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 15			
Effects	Style/Reg.	Channel '	2		
	MIDI In Devi	Accorr'	1		
FootSwitch	Ch RX Mode	Thre han	ne		
		Open			
Write					Close

Note Importante :

Après avoir configurer la partie MIDI de l'arrangeur, n'oubliez pas de sélectionner « **Write** » en bas à gauche pour enregistrer vos modifications. **ZÉNITH DNE** prendra ainsi compte de vos préférences automatiquement à chaque démarrage.

	Midi Rx Chan	nel			
RR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH Filter CC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
MIDI	Bass	Channel 3		LINEAR	
Effects	2nd Layer	Channel 15			
	Style/Reg.	Channel 10)		
_	MIDI In Devi	Accordion Belgi)		
ootDuitch	Ch RX Mode	Three Midi Chann	E		
		Open			
		Paral .			Close
Vrit	and the second	The state			Cluse

Sélectionnez ensuite « OK » pour valider le message de confirmation qui apparaitra.

Global Rx Filter

Il est possible de filtrer des canaux MIDI transmis involontairement à **ZÉNITH DNE**, qui pourraient perturber le bon fonctionnement de l'arrangeur.

	Midi Rx Chan	inel			
RR. Settings	Parts	MIDI Channels	PCH Filter CC Filter	Velocity Curve	Bellow to Dynamic
	Right	Channel 1		LINEAR	EDIT
MIDI	Left	Channel 2		LINEAR	EDIT
	Bass	Channel 3		LINEAR	EDIT
	2nd Layer	Channel 15			the second s
Effects	Style/Reg.	Channel 10)	and the second sec	
_	MIDI In Devi	Accordion Belgi	(Anternetter and	E PARTING AND	
FootSwitch	Ch RX Mode	Three Midi Channe	1		
			1		
			A second and		
		Ope			
					-

Pour utiliser Global Rx, appuyez sur « Open ».

Vous trouvez ensuite les 16 canaux MIDI listés. Pour les filtrer, il suffit d'activer cette fonction en utilisant la case correspond au canal MIDI que vous souhaitez filtrer.

Dans l'exemple suivant, les Canaux MIDI 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 et 16 sont filtrés (cases rouges)



N'oubliez pas ensuite d'enregistrer votre configuration en appuyant sur le bouton « Write ».

EFFECTS

Audio Equalizer

ZÉNITH DNE est équipé d'un équaliseur interne. Il est possible de l'activer, ou de le désactiver, et il est également possible d'agir dessus.

Note Importante :

Nous vous conseillons de ne pas toucher à l'équaliseur de l'arrangeur. Il est réglé par défaut de la meilleure façon, selon nous. Préférez votre table de mixage pour apporter des corrections de basses, médium ou aigu.

Activation / Désactivation de l'EQ

Pour activer ou désactiver l'EQ, appuyez sur la case « EQ On/Off » comme sur l'exemple cidessous. Lorsque la case est allumée rouge, l'EQ est actif.

100.0-01	Equalizer_E	ffects			
ARR. Settings			Equalizer	Parameters	
MIDI		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
Effects	Equalizer Reverb Chorus	Low Gain 65	L.Mid Band Gain 80	H.Mid Band Gain 67	High Band Gain 80
FootSwitch		the second second			
		Low Freq 30	L.Mid Band Freq 25	H.Mid Band Freq 67	High Freq 58
		en/on			
Write	terre of the second				Ch

Modifications Low & High frequencies

Vous pouvez modifier les fréquences graves (Low), Médiums (L. Mid et H.Mid) et aigues (High) de l'arrangeur ainsi que leur gain.

Il suffit simplement pour cela de tourner la molette *Alpha Dial* correspondante pour atteindre le niveau souhaité de graves, médiums & d'aigus.

Il est possible de sauvegarder les valeurs que vous aurez choisies en appuyant sur « Write »

Réglages Reverb et Chorus

Vous pouvez paramétrer la réverb générale de ZÉNITH ONE

Note Importante :

Nous vous conseillons de ne pas toucher aux paramètres reverb de l'arrangeur. La reverb est réglée par défaut de la meilleure façon, selon nous.

Modifier la reverb générale

Pour modifier la reverb générale, appuyez sur la case « Reverb » comme sur l'exemple ci-dessous.

Equali	zer Effects	Settings		
RR. Settings	201_2110013		_	
		Equalize	r Parameters	
MIDI	1	E I OF	Nº YE	i or
		ELE	A E	大人
Equa	izer Low Gain 65	L Mid Band Gain 80	H Mid Band Gain 67	High Band Gain 80
Effects	erb	a state of the second s		
	us	E TO E	A Y	
FootSwitch		にてん	E JE	えど
	Low Freq 30	L.Mid Band Freq 25	H.Mid Band Freq 67	High Freq 58
1000	On/Off			
1201				
1				-
1				Close
1				

Modifiez ensuite les paramètres comme vous le souhaitez et si vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur « *Write* » pour sauvegarder votre réglage.

Equa	lizer_Effects		
RR. Settings		Reverb Parameters	
MIDI	Charatter	Pre-LPF	RevTime
Effects Rev	alizer verb 73		89
FootSwitch	Level	Feedback	Pre delay time
Log	40	68 68	127
Write			Close

Voici un descriptif des paramètres modifiables :

Charatter : Ampleur de la reverb.

Pré-LPF : Fréquence à partir de laquelle les hautes fréquences sont coupées dans la reverb.

Rev Time : Durée de la réverb. *Level* : Volume de la reverb. *Feedback* : Rétro action de la réverb sur l'enveloppe naturelle du son. *Pre Delay time* : Temps entre le son produit et sa réverb.

Modifier le chorus général

Pour modifier le chorus, appuyez sur la case « Chorus » comme sur l'exemple ci-dessous.

Note Importante :

Nous vous conseillons de ne pas toucher aux paramètres chorus de l'arrangeur. Le chorus est réglé par défaut de la meilleure façon, selon nous.



Modifiez ensuite les paramètres comme vous le souhaitez et si vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur « *Write* » pour sauvegarder votre réglage.



Rate : Vitesse de modulation de l'effet chorus. *Pré-LPF* : Fréquence à partir de laquelle les hautes fréquences sont coupées dans le chorus. *Delay* : Délai qui sépare le signal naturel et le signal de modulation. *Level* : Volume du chorus. *Feedback* : Rétro action du chorus sur l'enveloppe naturelle du son. *Depth* : Amplitude du chorus appliqué.

FOOTSWITCH

Si vous utilisez le pédalier Cavagnolo FX13 avec **ZÉNITH DNE**, vous pourrez ainsi contrôler au pied les fonctions principales de l'arrangeur. Cela vous permettra d'avoir les mains libres lorsque vous jouez.

Vous avez la possibilité de programmer chaque pédale d'une fonction précise. Ainsi vous pourrez personnaliser l'appel de chaque commande, en fonction de vos préférences. Il sera donc plus aisé de retrouver chaque fonction, que vous pourrez ordonner avec votre logique.

Modifier la fonction d'une pédale

Sélectionnez la pédale « *Switch* » sur laquelle vous souhaitez modifier la fonction à atteindre. Par exemple la pédale « *Switch 1* »

ikik. Settings	Switch 1	Hold	Switch 8	Arr. B
MIDI	Switch 2	Voir	Switch 9	Arr. C
	Switch ~		Switch 10	Arr. D
Effects	Sw	14	Switch 11	Intro/Ending 1
FootSwitch		mpo +	Switch 12	Intro/Ending 2
	.6	Start-Stop	Switch 13	Ending3
	vitch 7	Arr. A		

Une liste déroulante des fonctions disponible apparait. Sélectionnez celle qui vous intéresse, puis appuyez sur « *OK* » pour valider votre choix.

	Footswitc	h	SWITCH FUNCTION AS	
ARR. Settings	Switch 1	Но	Key Stop	Arr. B
	Outlinh 0	Val	Hold	4
MIDI	Switch 2	VOI	Registration UP	An. C
	Switch 3	Voi	Registration DOWN	Arr. D
Effects	Switch 4	Ter	Intro/Ending	Intro/Ending 1
	Switch 5	Ter	Intro/Ending 1	Intro/Ending 2
FootSwitch	Quitch 6	0	Intro/Ending 2	Ending?
			OK OK	
Write	he the second second	in the second		Clos

Répétez cette opération sur les autres pédales pour terminer la personnalisation de votre pédalier.

Lorsque vous avez terminé, il ne vous reste alors qu'à sauvegarder votre configuration en appuyant sur le bouton « *Write* »

_	Footswite	h	ettings	
RR. Settings	Switch 1	Hold	Switch 8	Arr. B
MIDI	Switch 2	Voice -	Switch 9	Arr. C
	Switch 3	Voice +	Switch 10	Arr. D
Effects	Switch 4	Tempo -	Switch 11	Intro/Ending 1
FootSwitch	Switch 5	Tempo +	Switch 12	Intro/Ending 2
	Switch 6	Start-Stop	13	Ending3
	Sw.	-	and the state of the	
Wrie	B. marine			Close

Détail des fonctions accessibles au pédalier

Start-Stop	Démarrer ou arrêter le style en cours d'utilisation
Arr. A	Sélectionner la variation A du style en cours d'utilisation
Arr. B	Sélectionner la variation B du style en cours d'utilisation
Arr. C	Sélectionner la variation C du style en cours d'utilisation
Arr. D	Sélectionner la variation D du style en cours d'utilisation
Fill1	Déclencher un break de batterie 1
Fill2	Déclencher un break de batterie 2

Fill3	Déclencher un break de batterie 3
Fill4	Déclencher un break de batterie 4
Ending1	Déclencher la fin automatique du style en cours d'utilisation (fin courte)
Ending2	Déclencher la fin automatique du style en cours d'utilisation (fin intermédiaire)
Ending3	Déclencher la fin automatique du style en cours d'utilisation (fin longue)
Intro1	Déclencher l'introduction automatique du style en cours d'utilisation (intro courte)
Intro2	Déclencher l'introduction 2 automatique du style en cours d'utilisation (intro intermédiaire)
Intro3	Déclencher l'introduction 3 automatique du style en cours d'utilisation (intro longue)
Voice +	Sélectionner le son favoris suivant du style en cours d'utilisation
Voice -	Sélectionner le son favoris précédent du style en cours d'utilisation
Tempo +	Augmenter le tempo de 2 points du style en cours d'utilisation ou plus si vous laissez votre pied appuyé sur la pédale
Tempo -	Diminuer le tempo de 2 points du style en cours d'utilisation ou plus si vous laissez votre pied appuyé sur la pédale
Octave -	Diminuer d'une octave le son affecté main droite
Octave +	Augmenter d'une octave le son affecté main droite
Re-Start	Forcer le style en cours de jeu à reprendre sur le 1 ^{er} temps
Count In	Comptage d'une mesure avec le départ du style
Key Start	Active / Désactive la fonction (cf p.19)
Key Stop	Active / Désactive la fonction (cf p.19)
Hold	Active / Désactive la fonction de mémorisation du dernier accords joué
Registration UP	Appel des registrations progressif
Registration DOWN	Appel des registrations dégressif
Intro/Ending	Combi Intro / Ending en rapport avec la variations utilisée
Intro/Ending1	Combi Intro / Ending 1
Intro/Ending2	Combi Intro / Ending 2
Intro/Ending3	Combi Intro / Ending 3
Sustainer	Maintien du son dans le temps
Second Voice	Active / Désactive la 2 nd Voice
Text Page Up	Permet de faire défiler les textes associés aux MP3 dans le sens suivant
Text Page Down	Permet de faire défiler les textes associés aux MP3 dans le sens retour
Transpose Down	Diminuer d'un demi-ton l'intégralité de Zenith One
Transpose Up	Augmenter d'un demi-ton l'intégralité de Zenith One
Count In – Restart	Combinaison des fonctions Count In et Restart sur une seule pédale
Glide	Permet de faire un effet Pitch Bend Up
Pianist	Active et désactive le mode Pianist

Chapitre

Créer des registrations

ZÉNITH ONE vous laisse la possibilité de créer des registrations, au nombre de 360.

Ce système est pratique pour personnaliser totalement vos styles et choisir un préréglage très précis par simple appel de cette dernière. La registration est totalement indépendante des styles d'usine, c'est-à-dire que les modifications appliquées dans une registrations (tempo, instruments, modifications du style mixer...) ne seront appliquées que dans la registration. Ainsi styles d'usine et registrations sont complètement dissociés.

Quel est l'intérêt de créer une registration ?

Une registration stock des paramètres précis et complets. De plus, il vous est ainsi possible d'organiser vos styles favoris dans un ordre bien précis, et de les ranger tes qu'il vous plaira pour les retrouver facilement et rapidement. C'est également l'occasion de donner un nom précis à un style que vous utiliserez.

Que stocke une registration ?

Voici les paramètres qu'une registration peut enregistrer :

	Parties		
Home	Sound Mixer	Style Mixer	Settings
Split	Drums volume	Global	Smart key Start/Stop
Tempo	Bass volume	Pour toutes	Arrange Voice Link
Transposition Octave	Orchestration volume	les variations :	Auto Fill
Transposition 1/2 ton	Second layer volume	Mute	Bass To Chord
4 sons favoris	Right volume	Volume	
Son principal		Reverb	
Key Start		Chorus	
Key Stop		Pan	
Bass to Low		Pour chaque	
M. Bass		Variation :	
Hold		Instrument	
2 nd Voice On/Off			
Intro (1,2 ou 3) avec K.Start			
activé			
Style variation (A, B, C ou D)			

Accès et stockage des registrations

Pour appeler une registration, il suffit d'appuyer sur la zone registration, située sur l'écran de contrôle de l'application **ZÉNITH DNE**.



Cet écran apparait alors.

LUCK	Y Bass:127	Orch:127	4/4 Oct: 0 Arr.A	D Trns	p: 0 [·	BPM Split]	:112 : C4	Strings	4tet	
		REGISTRAT	ONS				REGI	STRATION FAM	ILY	Home
	RENSON DO		GOLDM	AN SIGNE		Ва	ink 1	Bank2	Bank3	Home
		0	SULUMAN SIGNE		1		1/3			Sound
North And		IL CHANGE ATT ACT		Ba	ink 4	Bank 5	Bank 6	Mixer		
VENEZIANO REM 4		3			Bank 7 Bar		Bank 8	nk 8 Bank 9		
		EPI	EPIC DOM			nk 10	Bank 11	Bank 12	Settings	
	TEST R 6		т	TEST Y		7 Bank13		Bank 14	Bank 15	Demo
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	c	-	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Но	ld	2nd Voice	Restart	s	tart

Les registrations sont classées dans des banques (zone verte), au nombre de 14, et chacune des banques contient 3 pages, contenant chacune 8 registrations (zone jaune), rangées dans l'ordre chiffré par les chiffres verts. Autrement dit, chaque banque contient 24 registrations ordonnées ainsi :



ZENITH ONE V CHORD PRO - MATTHIEU CHAUSSALET

Pour appeler une registration, il vous suffit de sélectionner la banque souhaitée, puis la registration à charger.

Pour faire défiler les pages des banques, appuyez plusieurs fois sur la touche de la banque en question jusqu'à atteindre la page souhaitée.

Sauvegarder une registration

Avant de sauvegarder une registration, assurez-vous d'avoir bien sélectionné tous les paramètres qui vous sont importants, de manière à ce que l'appel de la registration charge de façon précise les fonctions telles que vous en avez besoin.

Lorsque votre registration est prête, appuyez sur la zone registration.



Sélectionnez la banque dans laquelle vous souhaitez sauvegarder votre registration.



Lorsque la banque est sélectionnée, il ne vous reste plus qu'à choisir un emplacement parmi les 8 disponibles pour enregistrer la registration.

Laissez votre doigt appuyé sur l'emplacement désiré jusqu'à l'apparition d'un nouvel écran. Vous verrez une jauge grise progresser dans l'emplacement que vous aurez choisi. Lorsque la jauge arrivera à terme, le nouvel écran s'affichera.

(CHAC	HA POI	P 0mb-127	4/4 Oct: (4/4 BPM:12 Oct: 0 Trnsp: 0 Split: C4			¹²⁸ Super Leslie			
	10112127	Dass.127	REGIST	Arr.A		•	REG	ISTRATION FA	MILY	127	
		BENSON		IL	SUFFIRA GOLI	D	Bank 1	Bank2	Bank3	Sound	
•		VIE EN ROSE		IL	CHANGEAIT L	A	Bank 4 Bank 5		Bank 6	Style	
•	VENEZIANO						Bank 7 Bank 8		Bank 9	Settings	
					EPIC		Bank 10	Bank 10 Bank 11 Bank13 Bank 14	Bank 12 Bank 15	Demo Chord Pro	
				1	STAND BY ME		Bank13				
	ntro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	С	D	End 1	End 2	End 3	
	unt Key Key In Start Stop		Bass To Low	M.Bass	s Hold v		Restart	Start			
								-			

CHAC	HA POI Bass:127	Orch:127	4/4 Oct: 0 Arr.A	0 Trnsp	BPN 0:0 Spli	M:128 it: C4	Super Le	slie	127 127
		REGISTI	RATIONS			RE	GISTRATION F#	MILY	Home
	BENSON		\$	Save Regis	stration	ink2	Bank3	Sound	
		Reg:	Bnk:1, Num:7	7			Mixer		
VIE EN ROSE								Bank 6	Style Mixer
						nk 8	Bank 9	Setting	
	VENEZIANO	C/	NCEL			OF	(nk 11	Bank 12	Demo
G	ÉANT DE PAPI	ER		STAND BY ME B			Bank 14	Bank 15	Chord Pro
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	с	D	End 1	End 2	End 3
Count Key Key In Start Stop		Bass To Low	ass To M.Bass Hold			Restart	S	art	

L'apparition de cet écran confirme que vous avez bien choisi de mémoriser votre registration. Il est désormais possible de donner un nom personnalisé à votre registration, et il est également possible d'attribuer d'une couleur, parmi 5 proposées, pour identifier votre registration plus rapidement. Pour la renommer comme bon vous semble, appuyez sur la zone *Name* pour faire apparaitre le clavier de saisie.

CHACHA POP			4/4 Oct: 1	4/4 BPM:1			¹²⁸ Super Leslie			
Drum:127	Bass:127	Orch:127	Arr.A		-	ĸ	neStringsStage		127	
		REGISTR	RATIONS			RE	GISTRATION FA	MILY	Home	
	BENSON	Reg: I	Snk:1, Num:	Save Registration ank2 Bank						
	VIE EN ROSE	Name	GÉANT	DECAPIE	R	nk 5	Bank 6	Style Mixer		
						nk 8	Bank 9	Settings		
	VENEZIANO	CA		<u></u>		ОК	pk 11	Bank 12	Demo	
G	ÉANT DE PAPI	R	/	STAND BY ME		Bank13	Bank 14	Bank 15	Chord Pro	
Intro 1	Intro 2		A	В	С	D	End 1	End 2	End 3	
Count In	Key Start		Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Restart	St	art	



Vous pouvez à présent saisir le nom de votre registration, et le valider en appuyant sur la touche de validation à droite du clavier comme dans l'exemple ci-dessus.

ZÉNITH DNE vous affichera un message de confirmation pour vous signaler que votre registration est bien sauvegardée.

Validez en appuyant sur « OK ».



Appeler une registration

Voyons à présent comment sélectionner les registrations que vous avez créées. Appuyez sur la zone « *Registration* » de l'écran principal de l'application comme ci-dessous :



Choisissez ensuite la banque dans laquelle se trouve la registration que vous souhaitez appeler, puis appuyez un court instant sur son nom pour la charger :

	CHAC	Bass:127	P Orch:127	4/4 Oct: 0 Arr.A) Trnsp	p: 0 Spl	M:128 S it: C4 Kin	uper Le eStringsStage	slie	
			REGIST	RATIONS			REG	ISTRATION FA	MILY	Home
		ISON		IL	IL SUFFIRA GOLD			Bank2	Bank3	Sound Mixer
•		VIE EN ROSE		IL	CHANGEAIT L	A	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Style Mixer
	VENEZIANO						Bank 7	Bank 8	Bank 9	Settings
					EPIC		Bank 10	Bank 11	Bank 12	Demo
GÉANT DE PAPIER			1	STAND BY ME		Bank13	Bank 14	Bank 15	Chord Pro	
1	Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	С	D	End 1	End 2	End 3
1	Count In	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Restart	SI	art

L'application se positionnera sur l'écran principal, avec votre registration prête à jouer.
Appeler une registration par saisie d'un numéro

Chaque registration peut être appelée rapidement à l'aide d'un pavé numérique. Cela peut accélérer l'appel de votre registration, et vous pouvez donc gagner du temps.



Appuyez sur l'icône « *pavé numérique* » comme dans l'exemple ci-dessous :

Lorsque le pavé apparait, saisissez le numéro correspondant à la registration puis validez en appuyant sur « *ENTER* ».

Pour connaitre le numéro de la registration que vous souhaitez appeler, référez-vous au tableau de la page suivante



Bank	Numéro d'appel
1	0 à 23
2	24 à 47
3	48 à 71
4	72 à 95
5	96 à 119
6	120 à 143
7	144 à 167
8	168 à 191
9	191 à 215
10	216 à 239
11	240 à 263
12	264 à 287
13	288 à 311
14	312 à 335
15	336 à 359

Tableau récapitulatif d'appel des registrations via le pavé numérique :

Appeler une registration via des contrôleurs MIDI

Il est possible d'appeler les registrations depuis votre Digit AiR Pro ou Millenium, ou depuis n'importe quel autre accordéon / Clavier MIDI capable d'envoyer des Controls Change et Programs Change..

Dans ce cas, voici la liste des contrôleurs et leurs correspondances

Bank	Contrôleur MSB	Program Change
1	100	0 à 23
2	101	0 à 23
3	102	0 à 23
4	103	0 à 23
5	104	0 à 23
6	105	0 à 23
7	106	0 à 23
8	107	0 à 23
9	108	0 à 23
10	109	0 à 23
11	110	0 à 23
12	111	0 à 23
13	112	0 à 23
14	113	0 à 23
15	114	0 à 23

LUCK	Y		4/4 Oct: 0) Trns	n: 0	BPM Solit	1:112 r: C4	Strings	4tet	127
Drum:127	Bass:127	Orch:127	Arr.A	,	[-	-]		Cava Violon So	lo	127
	Pr	ogram (Change				Ba	nque MS	B	Home
	BENSON DO		GOLDM	AN SIGNE	47	Ba 1	ank 1 00 1/3	Bank2 101	Bank3 102	Sound
	0 - 0	8 - 16		1-9-	1/	Ba	ank 4	Bank 5	Bank 6	Mixer
	2 - 1	0 - 18	IL CHAN	3 - 11 -	19	Ba	ank 7	Bank 8	Bank 9	Style Mixer
VE	ENEZIANO REM 4 - 1	ı 2 - 20	EPI	с ром 5 - 13 -	21	Ba	nk 10	Bank 11 110	Bank 12	Settings
	TEST R 6 - 1	3 - 22	т	еят у 7 - 14 -	23	Ba	ank13 12	Bank 14 113	Bank 15 114	Demo
Intro 1	Intro 2	Intro 3	А	в	с		D	End 1	End 2	End 3
Count In	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hol	d	2nd Voice	Restart	t S	tart

Récapitulatif des contrôleurs actifs sur les registrations de ZÉNITH ONE.

Pour les possesseurs de Digit AiR : Dans l'exemple suivant, j'appellerai le registre N°2 de la banque 4





Edition des Sound Presets

Il est possible pour l'utilisateur de modifier le contenu de la partie Sound Preset. Ainsi parmi les 600 sons proposés d'usine, vous pouvez, si vous le souhaitez apporter des modifications. Nous allons à présent apprendre à utiliser cette section.

Pour entrer dans l'édition des Sounds Preset, allez sur la page dédiée aux sonorités en appuyant en haut à droite comme dans l'exemple ci-dessous :



Sélectionnez à présent l'instrument que vous souhaitez modifier. Dans cet exemple, nous allons choisir le son « *Breath Tenor* ». Laissez votre doigt appuyé 3 secondes sur la case comme dans l'exemple ci-dessous. Une jauge grise progressera sous votre doigt.



Nous sommes à présent sur la page dédiée à la modification du Sound Preset « Breath Tenor »



Un Sound Preset qualifie un son utilisé pour restituer une mélodie. Pour mieux comprendre la structure et les possibilités sonores d'un Sound Preset, voici sa constitution :



Il est possible d'assigner 3 sons distincts appelés « *Voice 1* », « *Voice 2* » et « *Voice 3* » par Sound Preset ainsi qu'une sonorité « 2^{nd} *Layer* ».

Explications globales sur la navigation

La partie d'édition *Sound Preset* doit avoir une lecture linéaire (*flèches rouges*) et dispose de 3 pages de réglages.

En haut à droite se trouve votre localisation dans cette partie. Pour vous déplacer la page suivante ou revenir à la page précédente, vous devrez utiliser respectivement les boutons « *Next* » et « *Prev* » situés en bas à droite (rectangles verts).



Présentation des fonctions paramétrables par pages

Détaillons à présent les paramétrages disponibles sur l'instrument « *Voice 1* », sur l'ensemble des 3 pages disponibles. Dans cet exemple nous allons isoler la ligne correspondant aux réglages de « *Voice 1* ».



- Con/Off : Statut su son. Activation et désactivation du son. Si le son est désactivé (case bleue), il sera inaudible.
- Voice 1 : Identification du son utilisé comme « Voice 1 ». Dans cet exemple « Breath Tenor Sax ».
- 1,2,3,4 : Numéro d'attribution. Chaque « Voice » peut contenir jusqu'à 4 sons. Si plusieurs sons sont intégrés dans une « Voice », chacun sera appelé dans une section respective, « 1,2,3 ou 4 ». Dans ce cas, les sons utilisés joueront en mode « Round Robin », c'est-à-dire de façon aléatoire, les uns après les autres. Ils ne seront pas superposés.
- Range L-H : Permet de splitter un son sur le clavier. Cela permet de délimiter une zone précise sur le clavier afin que 2 sons ne se superposent pas, ou pas en totalité. La case de gauche, L (Low) symbolise la partie grave, et la case de droite H (High), symbolise la partie aigue.

Voice 1 » par rapport à la vélocité envoyée.

- **Transposer** : Transposition de la « *Voice 1* » par demi-tons.
- ♥ VOL : Volume du son « Voice 1 ».
- **REV** : Effet reverb appliqué sur l'instrument « *Voice 1* ».
- K CHO : Effet chorus appliqué sur l'instrument « Voice 1 ».



- FAN : Contrôle de la Panoramique de « Voice 1 ».
- K DETUNE : Contrôle du Detune de « *Voice 1* ».
- ♥ A : Contrôle de l'attaque de « *Voice 1* ».
- ኛ **D** : Contrôle du Decay de « *Voice 1* ».
- K : Contrôle du Release de « *Voice 1* ».
- CutOff : Contrôle du CuttOff de « Voice 1 ».
- Reso : Contrôle de la résonance de « Voice 1 ».



- VOICE MODE : Cible l'état d'utilisation du son « Voice 1 ».
- K SUSTAIN : Filtre ou non le sustain envoyé sur « Voice 1 ».
- K EXPRESS. Filtre ou non l'expression envoyée sur « Voice 1 ».
- K MODULATION : Filtre ou non la modulation envoyée sur « Voice 1 ».
- **WHELL** : Filtre ou non le pitch bend envoyé sur « *Voice 1* ».

Vue en détail du paramétrage d'un Sound Preset par page

A partir de maintenant, les manipulations suivantes seront strictement les mêmes sur toutes les parties « *Voice 1* », « *Voice 2* », « *Voice 3* » et « 2nd layer ». Nous prendrons en référence la partie « *Voice 1* » pour comprendre toutes les possibilités offertes par l'édition *Sound Preset*.

Sélection d'un ou de plusieurs sons sur la partie « Voice 1 »

La 1^{ère} des choses à faire est de choisir la sonorité principale que vous souhaitez utiliser. Il est indispensable de faire votre choix de sélection dans un ordre logique, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la « *Voice 1* » en priorité, mais aussi le numéro d'attribution « *1* » pour commencer.

Dans l'exemple ci-dessous, « *Breath Tenor Sax* » est déjà affecté sur la « *Voice 1* », et sur le numéro d'attribution « *1* ».



Si vous souhaitez remplacer cette sonorité par une autre, appuyez sur « *Breath Tenor Sax* » comme dans l'exemple ci-dessous :

Voice1												
On/Off	/Off VOICE 1		Rang	je L-H	Dyr	1 L-H	Transposer	VOL	REV	CHO		
		Ten	or Sax [1,66]		0	127	0	127	0	127	40	0
		2	3	4								

Une nouvelle fenêtre de sélection s'affichera, et vous permettra de rechercher un autre son. Lorsque votre choix sera fait, appuyez sur « *OK* » pour valider ou sur « *CANCEL* » pour quitter cette fenêtre.



Note : Veillez à ce que la « *Voice 1* » soit en statut « *ON* » sinon, le son sera inaudible.

Pour utiliser les possibilités « *Round Robin* », vous pouvez désormais sélectionner le numéro d'attribution « 2 » puis sélectionner ensuite une sonorité qui sera complémentaire à la sonorité précédente « *Breath Tenor Sax* ». Une fois sélectionnées, ces 2 sonorités joueront l'une après l'autre de façon aléatoire.



Appuyez ensuite sur « OK » pour valider la sonorité choisie.

Paramètres détaillés page 1 « Voice 1 »

Range L-H : Il est possible de n'utiliser une sonorité que sur une partie de votre clavier. L'intérêt est de pouvoir créer des zones distinctes entre chaque son, de manière à ce qu'ils ne se superposent pas ou pas intégralement.
Pour ce paramètre, 2 valeurs sont fondamentales : Définir le départ de votre son par sa note la plus basse (*Range L*) ainsi que par sa note la plus haute (*Range H*). Ces valeurs oscillent entre 0 et 127 représentent le code MIDI des notes de votre clavier.

Note : Si vous souhaitez que le son occupe la totalité des notes de notre clavier, laissez les paramètres par défaut 0 et 127.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur le seuil à modifier puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection du seuil à modifier



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

- Dyn L-H : Il est possible de n'utiliser une sonorité que dans une plage de dynamique restreinte. Il est donc possible grâce à cette fonction de paramétrer la plage de dynamique sur laquelle le son sera audible.
 Pour ce paramètre, 2 valeurs sont fondamentales : Définir la dynamique minimale d'attaque du son (*Dyn L*) ainsi que par sa dynamique la plus élevée (*Dyn H*). Ces valeurs qui oscillent entre 0 et 127 représentent les valeurs de vélocité envoyées par votre clavier à l'instant où vous les jouez.
 - Note : Si vous souhaitez que le son soit restitué naturellement, laissez les paramètres par défaut 0 et 127.
 - Note 2 : Si vous modifiez la plage Dyn-L, votre son ne sera inaudible que si la vélocité envoyée est supérieure ou égale à la vélocité éditée.
 - Note 3 : Si vous modifiez la plage Dyn-H, votre son ne sera inaudible que si la vélocité envoyée est inférieure ou égale à la vélocité éditée.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case du seuil à modifier puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection du seuil à modifier



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

Transposer : Cette fonction vous donne la possibilité de transposer par ¹/₂ tons votre sonorité. L'amplitude s'étend de -12 à +12, soit 2 octaves.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « *Transposer* » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction Transposer



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

VOL: Cette fonction permet d'ajuster le volume de votre « *Voice 1* ». Cela sera particulièrement intéressant pour équilibrer plusieurs sonorités si vous utilisez plusieurs sections *Voices*.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « VOL » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction VOL



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

REV : La fonction **REVERB** permet de doser le volume d'effet reverb qui sera ajouté sur votre *Voice*. La reverb est la continuité du son après l'arrêt naturel de celui-ci.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « REV » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction REV



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

CHO : La fonction **CHORUS** permet de doser le volume d'effet chorus qui sera ajouté sur votre *Voice*. Le chorus est un effet « vibrant » créé artificiellement dû à une modification sensible de phase sur la hauteur des notes jouées. Il donne un signal plus riche et offre une meilleure masse sonore.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « CHO » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.

		Perf: Breath	Tenor (6,0						Page 1/
Voice1									
On/Off	VOICE 1	Ran	je L-H	Dyr	۱L-H	Transposer	VOL	REV	CHO
	Breath Tenor Sax [1,66]		127	0	127		127	40	
	2 3 4					and the second second		-	and the second
Voice2								1	
On/Off	VOICE 2	Ran	je L-H				-	REV	CHO
	Grand Plano [0,0]		12	· · · ·	127		127	30	10
	2 3 4			1	127		141		
Voice3									
On/Off	VOICE 3	Ran	je L-H	Dyr	1L-H	Transposer	VOL	REV	CHO
	Grand Piano [0,0]		127	0	127	0	127	30	10
	2 3 4								
2ndLayer									
On/Off	2nd Layer	Ran	ge L-H	Dyr	1L-H	Transposer	VOL	REV	CHO
	Bright MoodPad [0,100]	0	127	0	127	0	97	30	10
518	Cava Danto	ra Ta Default		Salast			Dress		

Sélection de la fonction CHO



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

Paramètres détaillés page 2 « Voice 1 »

PAN : La fonction PANORAMIQUE permet modifier le placement de votre sonorité dans l'image stéréo. La stéréo de votre sonorité est donc représentée de 0 à 127 et la valeur médiane « 64 », représentera une stéréo normale, c'est-à-dire que réglé ainsi, votre sonorité aura la même présence à gauche qu'à droite dans vos enceintes. Si vous modifiez ces valeurs, vous déplacerez votre sonorité, sans modifier son volume dans votre image stéréo. Par exemple, à « 0 », vous n'entendrez votre sonorité que dans une enceinte.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « *PAN* » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction PAN



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

DETUNE : La fonction **DETUNE** permet modifier la hauteur de votre sonorité de façon beaucoup plus fine que la transposition par demi-ton. C'est en quelque sorte une façon d'accorder où d'affiner la façon dont votre sonorité est accordée. L'amplitude est de -64 à +64.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « *DETUNE* » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.

1		Hert Breath T	erer britt					Prage 2
ONUCH	VOICE 1	PAN	DETUNE	A	D		DutOff	Reto
	Breath Tencr Sax (1,64)					14		
		and the second second	Contraction of the			100		100
Zaolot	And the second s	1						
Gn/0#		MAN	DETUNE	. A	D	8	110mQ	Reso
	10,01	1 0	0	0	0	8	0	0
	2 2 2 4							
foios?								
Cit/Off	VOICE 3	PAN	DETUNE	. *	D		100kG	Repo
	Grand Pieno (0,0)			0	0	0	0	0
	2 3 4							
IndLayer		_			-			
OWDIE	and Layer	PAN	DEFUNE		D		CONDIT	Reso
	Bright MoodPad [0,100]	0	a	٥	0	0	0	0
E.F.		re To Defeut		ct Imase				Next

Sélection de la fonction DETUNE



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

A : La fonction ATTACK permet modifier le caractère de votre sonorité à l'attaque. Cette fonction est destinée dans son usage principal à ralentir l'attaque de votre son. « 0 » correspond à tempérament naturel de votre son. Plus la valeur positive éditée sera éloignée de 0, plus l'attaque de votre sonorité sera longue, à la façon d'un crescendo.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case «A» puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction A



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

D: La fonction **DECAY** permet modifier le temps de chute de votre sonorité. Ce paramètre qui s'utilise en valeurs négatives permet d'écourter la durée de votre sonorité entre son niveau maximal et le maintien de la touche jouée. C'est l'une des enveloppes principales qui détermine le caractère d'un son.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case «D» puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction D



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

R: La fonction **RELEASE** permet modifier la durée entre le moment où vous lâchez votre touche et l'extinction du son. Ce paramètre qui s'utilise en valeurs positives permet d'allonger la durée du son à parti du moment où vous lâcherez votre touche. Plus la valeur positive éditée sera éloignée de 0, plus la durée de votre sonorité à l'arrêt sera longue, à la façon d'un decrescendo.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « R » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction R



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

CutOff: La fonction **CUTOFF** permet d'écrêter les fréquences de votre sonorité. Ce paramètre permet de régler la fréquence de coupure de ce filtre. Il symbolise le point dans le spectre des fréquences de votre sonorité, au-delà duquel il agira en les coupant. Plus la valeur négative éditée sera éloignée de 0, plus vous entendrez un filtre prononcé sur votre sonorité.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « *CutOff* » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction CutOff



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

Reso : La fonction **RESONANCE** est également un filtre qui aura pour rôle d'amplifier la région située autour de la fréquence de coupure d'un filtre. Il serait comparable à un effet Larsen. Plus la valeur positive éditée sera éloignée de 0, plus vous entendrez un filtre prononcé sur votre sonorité.

Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la case « *Reso* » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la fonction Reso



Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

Paramètres détaillés page 3 « Voice 1 »

VOICE MODE : Cela va déterminer votre façon d'utiliser « *Voice 1* » parmi plusieurs modes disponibles :

Normal – Right	Utilisation standard de Voice 1
Modulation 127	Pour les claviéristes, Voice 1 sera contrôlé avec la mollette de modulation
	de votre synthétiseur.
	Le volume sonore maximal de <i>Voice 1</i> sera atteint lorsque la mollette de
	modulation sera à la position «127», et il sera possible de varier la
	puissance sonore de Voice 1 avec cette mollette.
Modulation 0	Pour les claviéristes, Voice 1 sera contrôlé avec la mollette de modulation
	de votre synthétiseur.

	Le volume sonore maximal de Voice 1 sera atteint lorsque la mollette de
	modulation sera à la position « 0 », et il sera possible de varier la puissance
	sonore de Voice 1 avec cette mollette.
Expression 0	Pour les accordéonistes, Voice 1 sera contrôlé avec le contrôleur
_	d'expression de votre accordéon (CC11).
	Le volume sonore maximal de <i>Voice 1</i> sera atteint lorsque l'expression sera
	à la valeur « 0 », et il sera possible de varier la puissance sonore de <i>Voice</i> 1
	à l'aide du soufflet.
Expression 127	Pour les accordéonistes, Voice 1 sera contrôlé avec le contrôleur
	d'expression de votre accordéon (CC11).
	Le volume sonore maximal de <i>Voice 1</i> sera atteint lorsque l'expression sera
	à la valeur « 127 », et il sera possible de varier la puissance sonore de Voice
	1 à l'aide du soufflet.
Drum Set	Utilisation d'un son Drumset
Left	Permet de diriger Voice 1 sur le clavier des accords d'un accordéon ou sur
	le 2 nd clavier d'un orgue par exemple.
Bass	Permet de diriger Voice 1 sur le clavier des basses d'un accordéon ou sur
	le pédalier d'un orgue par exemple.
Duet	Fonction active uniquement sur « Voice 2 ». Fonction audible uniquement
	si « Voice 1 » est configuré en mode « Normal – Right ».
	Permet d'ajouter un instrument en mode Duo. Ajoute le son « Voice 2 »
	dès la 2 ^{ème} note tenue. Ainsi la note tenue N°1 sera jouée par « <i>Voice 1</i> » et
	la note tenue N°2 sera jouée par « <i>Voice 2</i> ».
Trio	Fonction active uniquement sur « Voice 3 ». Fonction audible uniquement
	si « Voice 1 » est configuré en mode « Normal – Right » et « Voice 2 » en
	mode « <i>Duo</i> ».
	Permet d'ajouter un instrument en mode Trio. Ajoute le son « Voice 3 »
	dès la 3 ^{ème} note tenue. Ainsi la note tenue N°1 sera jouée par « <i>Voice 1</i> », la
	note tenue N°2 sera jouée par « Voice 2 », et la note tenue N°3 sera jouée
	par « <i>Voice 3</i> »

Pour modifier cette partie, appuyez sur la case « VOICE MODE » puis utilisez ensuite le panneau de saisie qui s'ouvrira.



Sélection de la partie VOICE MODE

1		VOICES THAT MODE			Page 3/
CityOne I	VOICE 1	NORMAL - RIGHT	COMBISS	MODULATIO	WHEEL
	Breath Tencr Sax	MODULATION 127	G	G	6
Voice2		MODULATION 0		New	
ON CA	Grand Plano (0)	EXPRESSION 0	E COL	53	R
Voice1	2	EXPRESSION 127			
Gev/GHT	VOICE 3	DRUM SET	EXPRESS.	MODULATIO	WHEEL
	Grand Pieno (D	LEFT		G	•
2ndLayer	2nd Laver	BASS	EXPRESS	MODULATIO	WHEEL
	Bright MoodPad [C	CANPE	8	6	0
54		The second se		es Prev	Neel ++

Modifiez si besoin la valeur initiale à l'aide des boutons « + » et « - » ou de l'alpha dial, puis appuyez sur « *Close* »

Filtres MIDI :Il est possible distinctement sur chaque Voice de filtrer certains contrôleurs
MIDI : Sustain, Expression, Modulation et Wheel. Ainsi, même si ces
contrôleurs sont envoyés, ils seront ignorés si vous le désirez.

SUSTAIN	Prise en compte ou non de l'effet de la pédale sustain.
EXPRESS.	Prise en compte ou non du CC11 d'expression.
MODULATION	Prise en compte ou non du CC1 de modulation.
WHEEL	Prise en compte ou non du Pitch Bend.



Dans la configuration ce dessus, l'instrument « *Voice 1* » lira le sustain, l'expression, la modulation et le pitch bend s'ils sont envoyés.

Pour filtrer ces informations, il suffit de décocher le ou les éléments à filtrer.

Illustration visuelle de votre Sound Preset

Il est possible d'illustrer votre registration grâce à une image contenue dans la bibliothèque d'images de **ZÉNITH ONE.**

Appuyer sur « Select Image » et choisissez parmi les images proposées.



Appuyez sur Select Image



Sélectionnez l'image de votre choix puis appuyez sur « **OK** »

Note : Le classement des images respecte l'ordre GM des sons.

Sauvegarde du Sound Preset

Lorsque vous serez satisfait de vos réglages, il ne restera alors qu'à sauvegarder votre Sound Preset. Les Sound Preset sont stockés sur la carte SD présente dans **ZÉNITH DNE.**

Appuyer sur « Save », puis sélectionner le nom à éventuellement remplacer.



Appuyez sur Save



Effacez si besoin puis validez le nom de votre Sound Preset



Sélectionnez le nom à remplacer



Un message de confirmation apparaitra. Appuyez sur « **OK** »

Note : Ne dépassez pas 14 caractères et utilisez seulement majuscules, minuscules, chiffres et espaces.



Partie Song

Il est possible d'utiliser **ZÉNITH DNE** pour lire vos fichiers MP3 ainsi que vos Midifiles. Il suffit dans un 1^{er} temps de transférer vos fichiers MP3 et vos Midifiles dans la mémoire de la tablette fournie avec **ZÉNITH DNE**, ou si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser également une carte micro SD. Votre tablette dispose d'un port pour l'accueillir. Cela vous permet d'augmenter considérablement la capacité de stockage dédiée à cela.

Note Importante : Ne copiez pas de MP3 ni de Midifiles sur la carte SD intégrée à l'expandeur de ZÉNITH DNE. Ces fichiers doivent impérativement être stockés sur une carte micro SD que vous insérerez dans la tablette, ou directement transférés dans la mémoire de la tablette.

ZÉNITH DNE est également capable d'afficher des textes lorsque vous jouez des MP3. Il sera donc possible de lire :

- ♥ Des MP3 avec des textes ID3
- ♥ Des MP3 avec des textes Karaoke5
- Des MP3 pour lesquels vous aurez ajouté un fichier .txt . Dans ce cas, il vous est possible pour n'importe quel MP3 de créer vos fichiers paroles. Il faudra dans ce cas veiller à 2 choses primordiales : Le fichier MP3 et le fichier .txt concerné doivent porter strictement le même nom, et ils doivent être stockés au même endroit.
- K Des Midifiles avec des paroles intégrées.

Transférer vos MP3 ou Midifiles dans la tablette

Vous devez connecter la tablette à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni, ou insérer une carte micro SD contenant vos MP3 / Midifiles dans votre tablette.

- Note : Le transfert de vos morceaux MP3 / Midifiles est possible à l'aide d'un PC ou d'un Mac, sur lequel vos médias seront stockés.
- Note : La méthode la plus simple pour utiliser vos MP3 / Midifiles est d'introduire directement dans la table ZÉNITH ONE une carte micro SD contenant vos fichiers.

Autoriser votre tablette à transférer des fichiers

Lorsque la tablette est reliée à votre ordinateur via son câble USB-C, il vous faut autoriser la tablette à transférer des fichiers. Voici comme faire.

Sur l'écran d'accueil, balayez l'écran de haut en bas.



Le menu suivant apparaitra alors :

3 3 3		0	
*	0	_	
Notifications silencieuses		×	
Paramétea Carte SD			
Pour transférer photos et fichiers PARCOURIR ÉJECTER	4		
Appareil en charge via USB	and the second second	~	

Appuyez sur « Appareil en charge USB » et un nouveau menu apparaitra :



Sélectionnez « Transfert de fichiers »

Note : Il est impératif de sélectionner le mode « *Transfert de fichier* » que ce soit pour ajouter des MP3 dans la tablette, ou tout autre fichier, comme par exemple une nouvelle application *ZÉNITH DNE* en cas de mise à jour, ou vos fichiers .txt pour vos paroles.

Méthode Nº1 : Transfert via un Mac

Lorsque la tablette est reliée à votre ordinateur, il vous faut télécharger une application « Android File Transfer » que vous trouverez gratuitement sur internet.

L'application se présente sous cette forme :

	💞 Tab	7 WiFi		
	Espace de stockage interne partagé	Carte SD		
Nom		^	Dernière modification	Taille
> 🚞 Alarms				
> 📄 Android	i			
> 🛅 Audiob	ooks			
> 📄 DCIM				
> 📄 Docum	ents			
> 📄 Downlo	ad			
> Movies				
> 📄 Music				**
> 📄 Notifica	ations			
> 📄 Picture	S			
> 📄 Podcas	ts		-	
> 📄 Record	ings		-	
> 📄 Ringtor	nes		/	
	13 éléments. 43.8	5 Go dispon	ibles	

Il suffit de glisser vos MP3 / Midifiles et fichiers .txt dans le dossier « Music ».

Il est possible de glisser des MP3 ou alors de copier également des dossiers contenant vos MP3 et Midifiles. L'arborescence n'est pas limitée dans les 2 cas.

Note : Soyez organisés lors des transferts de vos MP3 et Midifiles. Assurez-vous que les titres des morceaux soient précis de manière à les retrouver facilement.

Voici un exemple où des dossiers contenant des MP3 ont été glissés.

🗧 😑 🛑 🎺 Tab	7 WiFi		
C Espace de stockage interne partagé	Carte SD	í.	a
Nom	^	Dernière modification	Taille
> 🛅 Alarms			
> 🛅 Android			
> 🛅 Audiobooks		++	
> DCIM		14 M	
> 🛅 Documents			
> 🛅 Download			++
> 🛅 Movies			1
🗸 🛅 Music			
> 🛅 Ambiance		1000 C	· .
> 🚞 MP3			
MP3 avec Paroles		-	
> 🛅 Notifications		-	-
> E Pictures			7
> E Podcasts		-	-
> 🧮 Recordings		-	4
> 🛅 Ringtones		-	-
16 éléments, 43.8	35 Go dispon	ibles	

Méthode N°2 : Transfert via un PC

Il est impératif lorsque la tablette est connectée en USB d'utiliser le mode « **Transfert de Fichiers** ». Si ce mode n'est pas proposé par la tablette à sa connexion USB sur l'ordinateur, reportez-vous à l'étape décrite au début de ce chapitre pour autoriser la tablette au transfert p.91 Lorsque la tablette est reliée à votre ordinateur, il vous faut ouvrir l'explorateur de fichiers Windows pour afficher votre tablette qui sera reconnue comme un disque externe.

Votre tablette est détectée avec un identifiant type « Zenith One Tab » ou « MB1001 » « Tab8», « Tab70 » ou autre. Ouvrez directement votre appareil si Windows vous le propose, sinon ouvrez l'explorateur de fichier Windows, puis sélectionnez le périphérique correspondant à votre tablette « Zenith One Tab »

Fichier Ordinateur Af	fichage		- 0	×
Propriétés Ouvrir Renommer Emplacement	Accéder au serveur multimédia • Lecteur réseau • emplacement réseau Réseau	Ourvir les paramètres système Système		
← → - ↑ 💻 > Cel	c	ٽ ب	Recherch	P
Accès rapide Bureau Documents Downloads Disque local (2 E\ backup clé go Cava Projets corrigés	V Dossiers (7) Bureau Downloads Musique Vidéos	Documents Images Objets 3D		
Zenith card 26 0	 Périphériques et lecteurs (6) 			
 OneDrive - Persor 	Photos iCloud	Zenith One Tab		
Ce PC	Disqu	Disque local (D:)		
Data (AIRPORT-	58,8 Go libres sur 231 Go	159 Go libres sur 232 Go		
Documents	USB DISK (E:)	SDCAVA (H:)		
Downloads	6,58 Go libres sur 7,48 Go	7,44 Go libres sur 7,49 Go		
14 élément(s)	 Emplacements réseau (1) 		8	

Cliquez sur « Espace de stockage interne partagé »

I Image: Imag	nith One Tab Partage Affichage					-	- 🗆	× ~ 🕜
Épingler dans Copier Accès rapide	Coller Couper Coller Coller le chemin d'accès Coller Coller le raccourci Presse-papiers	Déplacer vers *	X Supprimer - T Renommer iser	Nouveau dossier Nouveau	Propriétés	Sélect Aucur Invers Séle	tionner tout n er la sélection ectionner	
← → ~ ↑ ■	→ Ce PC → Zenith One Tab					~ Ö	Recherch	P
♣ Downloads ■ Images ■ Disque local (3 I:\	Carte SD	res sur 58,2 Go	Esp	pace de stockage itagé	interne			

Note : Dans mon exemple, nous remarquons que la carte micro SD intégrée dans la tablette est également accessible. Il est possible de sélectionner la carte SD pour transférer vos dossiers et MP3 / Midifiles avec cette méthode.

Cliquez sur « Music »



Copiez vos MP3 / Midifiles dans le dossier « **Music** » comme dans l'exemple ci-dessous. Vous pouvez utiliser la fonction « Copier – Coller » par exemple.

	ısic						8-	- 🗆	×
Fichier Accueil	Partage Affichage	min d'accès purci	Déplacer vers *	X Supprimer -	Nouveau dossier	Propriétés	Sélect	ionner tout 1 er la sélection	^ 10
← → * ↑	Presse-papiers Ce PC Zenith One 	∙Tab > Esp	Organ ace de stockage inter	iser ne partagé 🔸 Mu:	Nouveau	Ouvrir	Séle ✓ Ö	Recherch	p
🔶 Downloads 📰 Images 🛖 Disque local (*	Ambiance		M	P3				
■3 l:\ □ cap zenith □ Cava	*	MP3 avec F	'aroles						

Connexion audio de la tablette pour l'utilisation des MP3

Pour diffuser le son de vos MP3, 2 alternatives s'offrent à vous : Vous pouvez utiliser une solution filaire ou Bluetooth.

- Si vous souhaitez une transmission par câble, il suffit de relier la tablette **ZÉNITH DNE** à l'aide d'un câble audio sur votre système de sonorisation. La tablette **ZÉNITH DNE** dispose d'une sortie mini jack 3,5.
- Si vous souhaitez une solution sans fil, il est possible de vous munir du module Bluetooth **ZÉNITH ONE** qui est disponible en option. Ce petit boitier se connectera à l'arrière de l'expandeur **ZÉNITH ONE**, dans l'entrée « **Line In** » prévue à cet effet, et il permettra une transmission sans fil de vos MP3. Vos MP3 seront ainsi diffusés via les sorties audios de l'arrangeur.

Mise sous tension du module Bluetooth ZÉNITH DNE

Allumez le module Bluetooth en appuyant sur son bouton de mise sous tension jusqu'à ce que ce dernier s'allume.



Lorsque le module Bluetooth est sous tension, sa LED clignote aléatoirement dans l'attente de l'appairage.



Dans cette situation, le récepteur est prêt à être connecté à la tablette ZÉNITH ONE.

- Note : Si le voyant ne s'allume pas, pensez alors à charger la batterie du récepteur grâce à son câble USB-C fourni. Vous pouvez utiliser le port « USB Charge » en façade de ZÉNITH DNE si vous le souhaitez.
- Note 2 : Si le récepteur Bluetooth est connecté à l'entrée « *Line In* » de *ZÉNITH ONE*, vous entendrez un signal sonore dans vos enceintes signalant que le module est sous tension.

Connexion de la tablette au module Bluetooth ZÉNITH ONE

Vérifiez avant d'attaquer cette étape, vérifiez que le module Bluetooth est bien en position « **RX** » comme sur la photo ci-dessous. S'il ne s'y trouve pas, poussez le petit interrupteur dans le sens de la flèche. Vous trouverez ces boutons sur la tranche du module.



Lorsque ce point est vérifié, nous pouvons continuer sur la tablette pour passer à l'appairage du module Bluetooth.



Appuyez sur l'icône « Paramètres »

10.47 # 8.6.			7.00
Paramètres		Bluetooth	
Q, Rechercher dans les paramètres		Actives	•
		Nom de l'appanei	Tan Desire 1
S MFI Lamort	ы: Э.	Peut étre trouvé Teau les appreils fluerants practice answers détecter set appreil	•
O taxing		Appresis surmarida prioridermant	
🔇 Android Auto		n	G
0		8	G
Anna carnes on an a			¢
C true		Apparent, Apparenties	C
0		DIMON (1	
LU H			

Sélectionnez le nouvel appareil disponible « **ADAPT Go** »

Paramàtras			W-Fi	
r al antenes			alere .	
Q. Rechercher dans les paramitres	Utilizer i	e WiFi		•
0.00	Preféren	cars Wi-Fi		
-	Mar 18,4	η.		
C Battor Recorded	· •	renelit		0
Arabased	· .			Ø
Autors on a same N	> Jacker HA			
C tree	5 + 7	Quitez un ritseau manu	diament	Ħ
0-				
			6	

Sélectionnez le menu « Bluetooth »



Sélectionnez « ASSOCIER »

Lorsque l'appairage est réussi, le voyant lumineux du module Bluetooth s'éteint.

- Note : Si le module Bluetooth est connecté à l'entrée « Line In » de ZÉNITH ONE, vous entendre un signal sonore pour vous confirmer l'appairage.
- Note 2 : Lorsque l'appairage est réalisé une fois, il n'est plus nécessaire de le faire. Le module Bluetooth sera opérationnel automatiquement lorsque votre tablette sera sous tension, et que vous aurez allumé le module.

Si vous n'utilisez plus le module Bluetooth, pensez à l'éteindre. Pour cela, appuyez 3 secondes sur le bouton On/Off. La LED du module clignotera 3 fois orange pour vous signaler que le module s'éteint, et vous entendrez également un signal sonore si le module est relié à l'entrée « *Line In* » de *ZÉNITH ONE.*

Utilisation de vos médias MP3 / Midifiles

Lorsque vos MP3 / Midifiles ont été insérés en mémoire de la tablette, ou par le biais d'une micro SD, il est alors possible d'y accéder via la partie **Song** de **ZÉNITH DNE**.

Home

Sound Mixer Style Mixer

Settings

Chord Pro

Start

 CHACHA POP
 4/4
 BPM:128
 Super Leslie

 Drum:127
 Bass:127
 Orch:127
 Trmsp: 0
 Split: C4
 KineStringuStage

 Registration: Image: Construct of the provide the provi

Sélectionnez la partie Song :

Découvrons à présent ce nouvel écran qui s'ouvre

Key Star Key Stop Bass To Low

M.Bas

120 **GIPSY LIVE Together Gtr** Split: C4 Oct: 0 Trnsp: 0 Drum:127 Bass:127 Orch:127 Home Folder 1 Folder 6 Armstrong Mixe Yesterday Folder 2 Folder 7 Style Folder 3 Folder 8 Mixer Folder 4 Folder 9 Settings Folder 10 Folder 5 Demo

2nd Voice

Hold

Cadre rouge : Chronomètre et indication en minute et seconde de la durée du MP3 / Midifile. **Cadre violet** : MP3/Midifiles contenus dans le dossier ciblé.

Cadre jaune : Boutons de navigation ou sélectionner des dossiers, ou des fichiers.

Cadre vert : Emplacements libres pour vous créer des raccourcis et accéder ainsi rapidement à des dossiers que vous aurez choisis.

Détails des boutons de navigation



TopDir : Choix de la racine où se trouvent vos MP3 ou Mid (micro SD ou mémoire interne) **Up Dir** : Utilisé pour remonter à travers l'arborescence de vos dossiers.

Up : Outil de présélection permettant d'aller en amont des fichiers/dossiers disponibles.
Enter : Outil de sélection. Permet de rentrer dans un dosser, démarrer un média.
Down : Outil de présélection permettant d'aller en aval des fichiers/dossiers disponibles.

Détails de la barre de navigation pour les MP3



Lyrics : Vous permet d'afficher les paroles de vos MP3, dans le cas où elles soient disponibles. A.Play : Si vous avez plusieurs MP3 dans un dossier, cette fonction vous permettra d'enchainer automatiquement la lecture de tous les fichiers audio.

Pause : Permet d'interrompre la lecture du MP3 en cours.

Play : Permet de mettre en lecture un fichier MP3.

Curseur : Permet de modifier le volume du MP3.

Accès à vos MP3/ Midifiles

Localisez l'emplacement de vos MP3. Nous allons aborder les 2 cas possibles : En mémoire de la tablette, ou sur la carte micro SD située dans la tablette.

MP3 / Midifiles stockés en mémoire de la tablette

Appuyez sur « TopDir ».



Appuyez sur « Autoriser »

MP3 / Midifiles stockés sur micro carte SD

Appuyez sur « **TopDir** ».





Sélectionnez le **burger menu** en haut à gauche



Sélectionnez Carte SD



Appuyez sur « Utiliser ce dossier »



Appuyez sur « Autoriser »

Jouer vos MP3

Naviguez à l'aide des boutons de navigations pour trouver vos MP3, rangés dans les dossiers que vous aurez choisis auparavant.

Vous disposerez ensuite de la barre de navigation pour démarrer la lecture, intervenir sur le volume du MP3 et autre.

Afficher des paroles pour les MP3 qui en utilisent

Voici à présent comment afficher les paroles des éventuels fichiers MP3 qui en utilisent.



Sélectionnez un MP3 (**Armstrong** pour cet exemple)



Appuyez sur « Play » pour démarrer le MP3



Appuyez sur « **Lyrics** » pour afficher les paroles



Les touches « - » et « + » vous permettront de faire défiler les paroles



Appuyez sur la zone des paroles pour zoomer.



Si vous souhaitez retrouver toutes les commandes et dézoomer, appuyez sur les paroles.

Jouer vos Midifiles

Naviguez à l'aide des boutons de navigations pour trouver vos Midifiles, rangés dans les dossiers que vous aurez choisis auparavant.

La navigation est strictement la même que pour les MP3.

Détails de la barre de navigation pour les Midifiles



Lyrics : Vous permet d'afficher les paroles de vos Midifiles, dans le cas où elles soient disponibles. Lead Off : Permet de désactiver (Muter) la partie chant de vos Midifiles (Canal MIDI 4).

Transposer : Permet de transposer vos Midifiles par demi-tons.

Tempo : Permet de modifier la vitesse de vos Midifiles.

A.Play : Si vous avez plusieurs Midifiles dans un dossier, cette fonction vous permettra d'enchainer automatiquement la lecture de tous les fichiers.

Pause : Permet d'interrompre la lecture du Midifile en cours.

Play : Permet de mettre en lecture un fichier Midifile.

Curseur : Permet de modifier le volume du Midifile.

Pour info : Lorsqu'un Midifile est lancé en lecture, la tablette envoie le Midifile via la connexion Bluetooth dans *ZÉNITH DNE*.



MIDI Mixer pour Midifiles

Il est possible de mixer vos Midifiles et de sauvegarder vos changements.

Modifier le mixage d'un Midifile

Lorsqu'un Midifile est en cours de lecture, un nouveau bouton fait apparition sur le côté droit de l'écran « *Midifile Mixer*». Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour accéder au mixage de votre midifile.

 Drum:127 Bass:127 Ords:127	4/4 0ct: 0 Tm	BPM:112 isp: 0 Split: C4 [5:2]	Grand Piano1	
atorage/wm/ated/0.Music/ALDIO PERSO/uthars 1		top	BunkFolder	Home
2 Beatles - All you need is love		Upi	Zaz MP3	Sound Mixer
3 Claude Nougaro				Midifile
5 Plus pres des etolles			- mder 8	Settings
		ENT	ER Folder 4 Folder 9	Demo
		S	Folder 5 Folder 10	Chord Pro
Lyrica Lead Off Transposer	Tempo A.Play		PLAY	

Vous arriverez alors à cet écran :

			Midifile Paramet	lers			
MUTE	SOLO	VOL	INSTRUMENT	REV	CHO	PAN	-
OH 😡		70	JazzSoloGtr	80	120	0	SAVE
04 🐱		127	SlapBass2	50	50	56	
00 🖨		74	SteelGuitar	80	0	127	
CH4 🔒		120	TenorSax	100	50	80	
04 (i)		120	HammySlow	80	80	40	
		106	SteelGuitar	80	0	64	
er 🛛		124	CavaHarmonica2	60	50	64	
04 Q					14		
04 @	_						
сило 🥌		112	Standard1	50	0	64	
CH11 🔘				+	÷.	+	
CH12					10	14	
CH10 🔘			1.0				
CH14 😡		-					
сная 🔘							
CHIIS CO							Close

Lorsqu'un instrument joue, un témoin lumineux, à gauche de l'écran sera de couleur verte. S'il est gris, cela signifie que l'instrument n'est pas en cours de jeu.

Le fonctionnement du Mixer Midi est exactement le même que le Style Mixer (cf p.45)

Vous aurez la possibilité de :

- K *Mute* : Muter une partie (rendre muette).
- K Solo : Faire jouer une partie isolée.
- K Instrument : Remplacer un son par un autre.
- K *Rev* : Modifier l'effet réverb de la partie souhaitée.
- K Cho : Modifier l'effet chorus de la partie souhaitée.
- *Pan* : Modifier la panoramique de l'instrument souhaité.

Il vous sera également possible de modifier le volume général du midifile grâce au fader sur le côté droit de l'écran.

Sauvegarder le Mixage d'un Midifile

Lorsque vous avez trouvé la configuration sonore que vous souhaitez et lorsque si vous souhaitez sauvegarder, il vous suffira d'appuyer sur le bouton « Save » comme dans l'exemple ci-dessous.

2,2525 (22)	0.88	Midifile Param	eters			
MUTE SOL	0 VOL	INSTRUMENT	REV	CHO	PAN	
OH 😡	70	JazzSoloGtr	80	120	0	SAVE
94	127	SlapBass2	50	50	- al	
06 😜	74	SteelGuitar	80	file:	77	
он 😑	120	TenorSax	100		80	
04 @	120	HammySlow		00	40	
04 Q	106	SteelGuitar	1	0	64	
or (i)	124	CevaHarmonica2	60	50	64	
04 @		14		14		
04 😡						
сито 😡	112	Standard1	50	0	64	
CH11 🔘	- × -	1.4.1		-	-	
CHI2			+			
сита 🔘		1.00				
CH14 😡						1
cent 😡						
сна 🔘						Cicer

L'écran suivant apparaitra. Il vous suffira de confirmer en appuyant sur « Save Song Setup ».



Note : Vous ne pourrez modifier et sauvegarder le mixage d'un midifile que si le midifile est en cours de lecture.

Utilisation des BankFolders

Pour faciliter votre navigation parmi vos médias MP3 et midifiles, vous disposez de 10 boutons raccourcis nommés « BankFolder ». L'appui d'un de ces boutons vous permettra l'accès immédiat au dossier préalablement assigné.

Assigner un raccourci sur l'un des boutons BankFolder

Placez-vous dans le dossier qui vous intéresse à mémoriser en raccourci. Lorsque le contenu de ce dossier est affiché, faites ainsi :



Laissez votre doigt appuyé 5 secondes sur le bouton Folder désiré (Folder 2 dans cet exemple).



A l'apparition de la fenêtre « *Save folder Location* », appuyez sur la zone « *Name* » pour éditer le nom de votre bouton raccourci.



Saisissez le nom de votre raccourci avec le clavier qui apparaitra, puis validez. (Midi dans cet exemple).



Le bouton porte à présent le nom que je lui ai attribué, et lorsque je l'utiliserai, j'accéderai directement au dossier qui m'intéresse.



Chord Pro

Chord Pro est un tout nouveau mode de jeu dédié à **ZÉNITH DNE**. Il vous permet d'éditer des grilles d'accords. L'arrangeur interprètera donc automatiquement toute la partie orchestration. Ce mode de jeu est en réalité bien plus développé que cela : Il vous sera par exemple possible en temps réel de modifier le déroulement initial d'une grille. Vous aurez également le choix entre : Utiliser les changements de variations et fills in manuellement, ou mémoriser ceux-ci. Il est possible de sauvegarder vos grilles, mais il est également possible d'en importer de nouvelles, et aussi d'exporter les vôtres. Les utilisateurs de **ZÉNITH DNE** pourront donc s'échanger leurs fichiers. Le but de cette fonction est multiple.

Pédagogiquement :

- Vous pouvez travailler des grilles harmoniques et les transposer afin de travailler dans des modes différents, avec la connaissance dans ce cas des accords réels de la nouvelle tonalité.
- ♥ Il vous permet de travailler une mélodie sans vous soucier de la partie harmonie. Ainsi, vous pouvez consacrer toute votre attention sur l'interprétation de votre mélodie.
- Vous pouvez utiliser une grille d'accords et l'interpréter dans plusieurs styles différents. Vous pourrez ainsi travailler une même suite d'accords dans des esprits rythmiques différents.

Techniquement :

- Cela peut vous permettre de vous soulager d'une partie main gauche techniquement difficile à interpréter, que ce soit par rapport à des accords complexes ou inconnus, ou par rapport à des enchainements d'accords difficiles.
- Cela peut vous aider si vous souhaitez exécuter un morceau avec par exemple du pitch bend. Il est dans ce cas difficile de jouer les accords en temps réel tout en utilisant un pitch bend ou une modulation.
- Vous pouvez utiliser Chord Pro pour remplacer un MP3, avec un contrôle de la tonalité, du tempo, et aussi de la structure.

Pour commencer à découvrir Chord pro, appuyez sur la case en bas à droite.


Présentation de l'interface Chord Pro



Cadre Rouge : La barre de menu de Chord Pro **Cadre Vert** : Le panneau de commande du style **Cadre Jaune** : La partie d'édition de Chord Pro.

Descriptif rapide de des menus de Chord Pro

- K *Clear* : Effacer toute la partie édition de Chord Pro.
- K Load : Ouvrir un fichier Chord Pro.
- K Save : Sauvegarder un fichier Chord Pro.
- K *Record* : Enregistrer les changements de variations et les Fill in du fichier Chord Pro.

Descriptif rapide du panneau de commande du style

- ♥ Utilisation de 3 intros et 3 endings.
- \forall Utilisation de 4 variations : A, B, C et D.
- K Démarrage et arrêt de Chord Pro (Start).
- K Activation / Désactivation de la 2nd Voice pour la main droite.
- Forcer l'arrangeur à reprendre sur le 1^{er} temps de la mesure (*Restart*).
- K Obtenir un décompte d'une mesure avant le démarrage (Count In).
- ♥ Jouer manuellement les basses (*M Bass*).
- Note : Les fonctions « Key Start », « Key Stop », « Bass to Low » et « Hold » ne sont pas utilisable dans le mode Chord Pro et apparaissent désactivées.

Descriptif rapide de la partie édition de Chord Pro

2 éléments sont très importants pour la compréhension du fonctionnement de Chord Pro : Les mesures d'édition et la mesure d'ajout.

Voyons à présent la représentation d'une mesure d'édition :

Le nombre 1 en rouge désigne le numéro de la mesure à éditer.



Vous remarquerez que cette mesure est fractionnée sur la partie basse par 3 traits verticaux délimitant ainsi 4 parties distinctes.

Chacune de ces parties représente un temps. Dans cet exemple, je peux donc déduire que mon style de départ est un style écrit en 4/4.

Lorsque vous éditerez des accords dans cette mesure par exemple, ces zones seront à prendre en considération lorsque vous appuierez dessus pour choisir si vous souhaitez éditer un accord sur le 1^{er} temps, 2nd, le 3^{ème} ou le 4^{ème}.

- Note : Il est possible d'éditer un accord par temps, peu importe le type de style choisi au départ.
- Note 2 : Vous n'êtes pas limité en nombre de mesures à éditer.

En haut à droite de cette mesure figure une icône grise. Cette icône permet d'accéder à un menu d'options EDIT pour vous permettre une édition parfaite de vos grilles harmoniques. Ce menu sera décrit un peu plus loin.

Une autre mesure figurera toujours à la fin de vos fichiers Chord Pro, la mesure d'ajout :



Cette mesure clôturera vos grilles d'accords Chord Pro. Elle vous sera également indispensable pour ajouter des mesures supplémentaires à votre grille Chord Pro. Il vous suffira d'appuyer sur son icône « + » en haut à droite pour ajouter des mesures, comme dans l'exemple ci-dessous.



Descriptif du menu d'option EDIT accessible sur chaque mesure

Voici en détail le menu qui s'affichera lorsque vous appuierez sur le bouton supérieur droit d'une mesure standard d'édition.





- K *Clear* : Supprimer la mesure.
- **Copy** : Copier les accords de la mesure.
- **Paste** : Coller les accords de la mesure sélectionnée précédemment avec la fonction copy.
- **V** *Delete* : Effacer le contenu de la mesure.
- K *Loop Out* : Attribuer une fonction de boucle afin de créer une reprise.
- K Insert Measure Before : Ajouter une mesure après.
- K Insert Measure After : Ajouter une mesure avant.
- K *Close* : Fermer le menu Édit.

Éditer une grille d'accord Chord Pro

L'objectif est d'éditer des suites d'accords pour vous créer des fichiers Chord Pro, exécutables automatiquement par **ZÉNITH DNE**.

Démarrons à partir de l'écran suivant :

GIPS	LIVE	Oroh:127	4/4 Oct Art.A	0 Trns	p: 0 Spli	t C4	irand Pi	ano1	
Tm:	+0	100		Em	pty Title				Clear
1.		2		3		- 7	•0 x - 1		Load
5		6		7	x x				Save
9	4.4	10		U			12		Record
÷		-							Close
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	В	с	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Restart	S	art

Commençons par éditer un accord sur le 1^{er} temps de la mesure N°1. Pour cela, appuyons sur le 1^{er} segment de la mesure N°1, en bas à gauche comme dans l'exemple suivant :



Une nouvelle page d'édition d'accords s'ouvrira alors :



Voici le descriptif des 3 parties de cette page en partant du haut vers le bas :

- Chord : Lorsqu'un accord est joué ou sélectionné, la zone centrale affiche l'accord final. N° Beat To insert chord : Cette zone permet de contrôle le N° du temps sur lequel je vais éditer mon accord. Sur cet exemple, il s'agit du temps N°1. Si je me suis trompé lors de mon appui précédent, je peux modifier mon choix à l'aide des cases « - » et « + » sans avoir à sortir de cette page.
- *Root* : Défini la tonalité fondamentale de l'accord à éditer.
- K *Mode* : Détermine la nature de l'accord à éditer.

3 boutons de fonctions complètent cet écran :

- K *Clear Chord* : Effacer l'accord de la mesure en cas d'erreur.
- K Insert Chord : Ajouter l'accord sélectionné à la mesure.
- K *Cancel* : Annuler et quitter la page d'édition d'accords.

Grâce à cet écran je vais pouvoir éditer n'importe quel type d'accord. Prenons par exemple un La mineur (Am).

Appuyez sur la case « A » dans la partie « Chord », puis sur la case « min » dans la partie « Mode ». Validez ensuite avec la case « Insert Chord ».



Cette page se fermera et vous arriverez à l'écran principal de Chord Pro, avec votre accord édité dans la mesure N°1.



Il suffit de reproduire cette manipulation pour éditer vous différents accords.

- Note : Vous pouvez lancer la lecture de votre grille d'accord à n'importe quel moment pour contrôler le résultat en appuyant sur « *Start* ».
- Note 2 : Lorsque vous êtes sur la page édition, vous pouvez aussi jouer l'accord sur clavier MIDI ou accordéon MIDI relié à ZÉNITH ONE Il sera pris en compte et vous n'aurez pas dans ce cas à appuyer sur les cases « Root » et « Mode ».
- Note 3 : Vous pouvez changer les variations, les fill In et utiliser les intros et les endings de l'arrangeur pendant le défilement de votre grille Chord Pro.
- Note 4 : Les mesures vides situées après l'accord Am de cet exemple seront prises en considération et seront jouées par l'arrangeur. Par conséquent, lors de vos éditions, si un accord doit jouer plusieurs mesures consécutives, il ne sera pas nécessaire de l'éditer dans chacune des mesures.

Programmer une reprise (Loop) dans votre fichier Chord Pro

Il est possible de demander à Chord Pro d'effectuer une boucle (Loop) de manière à exécuter une reprise de plusieurs mesures. Cette option est particulièrement intéressante, car elle vous apportera un gain de temps considérable lors de l'édition de votre grille et aussi une meilleure lisibilité.

Dans cet exemple, nous allons programmer une boucle (Loop) entre la mesure N°8 et la mesure N°1.



Appuyez sur l'icône de la mesure N°8



Ce message s'affichera brièvement pour vous inviter à choisir le point de boule de départ.



Appuyez sur « *Loop In* » pour sélectionner le point de boucle de départ.



Appuyez sur « **Loop Out** » pour sélectionner le point de boucle.



Appuyez sur l'icône de la mesure N°1



L'écran de programmation de votre boucle s'ouvrira.

Vous avez la possibilité de choisir une boucle infinie « *Loop Forever* ». Dans ce cas, **ZÉNITH ONE** jouera cet ensemble de 8 mesures indéfiniment, et vous choisirez de stopper le fichier Chord Pro en lecture manuellement.

Vous pouvez sinon choisir d'éditer précisément combien de cycle **ZÉNITH DNE** doit exécuter sur cet ensemble de mesure.

Lorsque vous avez défini vos préférences, appuyez sur la touche « OK – Set » pour valider votre choix.

Dans mon exemple, j'ai choisi d'éditeur la valeur « 2 ». Une nouvelle information est ajoutée à mon écran. Je constate l'apparition de 2 signalétiques qui balisent le début et la fin de la Loop que j'ai programmée :

GIPSY	LIVE Bass:127	Orch:127	4/4 Oct: 0 Arr.A) Trns	120 p: 0 Split	: C4	irand Pia	ano1	
Trn: •	H0 💽			Emp	oty Title				Clea
A	min		D min		G 7	-	C Maj		Los
1	1 1	2	1	3	6 11		•	10	Load
FI	Maj		E 7		A min		2		Save
5	1 T	6	1	7	6 14		8 , ,		Reco
									Clos
Intro 1	Intro 2	Intro 3	A	в	С	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Restart	St	art

Je remarque également que l'information « 2 » est signalée dans la mesure 8, pour m'avertir et me rappeler que **ZÉNITH DNE** jouera 2 fois le cycle Mesure N°1 à mesure N°8.

Sauvegarde d'un fichier Chord Pro

Lorsque votre fichier est complet, vous pouvez le sauvegarder. Ce fichier sera sauvegardé en mémoire de la tablette, et il sera possible de l'appeler plus tard rapidement grâce au menu « *Load* ».

Pour la première sauvegarde, nous allons devoir autoriser l'accès à la mémoire de la tablette et également choisir un dossier pour stocker vos fichiers Chord Pro. Cette étape ne sera nécessaire que la 1^{ère} fois. Par la suite, les fichiers se sauvegarderont de façon traditionnelle sans demander d'autorisation d'accès.

Pour sauvegarder votre fichier Chord Pro



Appuyez sur le bouton « Save »



Appuyez sur la zone « *Name* », éditez le nom de votre fichier Chord Pro à l'aide du clavier puis validez.

GIPSY	MOD Base 127		4/4 Oct: Art A	0 Trns	120 5:0 Split -		irand Pi	ano1	
🗖 Tre -	-0 🚺			Emp	oty Title				Clear
, AI	Maj	Chord S	Sa Seguence Fil	ve Chord	Sequence		Ma		Losd
E F1	Maj	Name	Notice			_			Save
e		CAN	CEL	CLD	AR I	SA	VE		Record
		-							Close
Intero 1	lintro 2	Intro 3	A	в	с	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key	Key	Bass To	M.Bess	Hold	210	Restart		art .

Appuyez sur « *Save* » pour sauvegarder votre fichier Chord Pro.

Voici désormais l'opération qui vous sera demandée à la suite de votre 1^{ère} sauvegarde, mais qui ne sera ensuite plus nécessaire de répéter.



Je vous conseille de choisir le dossier « *Documents* » pour stocker vos fichiers Chord Pro. Sélectionnez-le.



Appuyez sur « *Utiliser ce dossier* » pour confirmer votre choix.



Appuyez sur « **OK** » pour autoriser l'accès au dossier Documents pour stocker vos fichiers Chord Pro



Confirmez votre choix en appuyant sur « *Autoriser* ».



L'autorisation est à présent confirmée et **ZÉNITH DNE**, retournera sur l'écran principal, et votre fichier est sauvegardé.

Note : Il vous sera possible d'extraire les fichiers Chord Pro pour les partager avec vos amis. Les fichiers Chord Pro portent l'extension « .CSQ ». La procédure est exactement la même que pour importer vos fichiers MP3 et Midifile. Il faudra brancher votre tablette à votre PC ou Mac pour copier les fichiers du dossier « Documents » de votre tablette à votre ordinateur. Cette opération est décrite plusieurs fois dans la notice, par exemple page 91 à 94. Il suffit simplement d'exécuter le raisonnement inverse, en copiant des fichiers de la tablette vers l'ordinateur.

Transposition d'un fichier Chord Pro

Il est possible de transposer une grille Chord Pro. L'avantage est par exemple de pouvoir travailler une cellule harmonique dans des modes de tonalité différentes, ou alors de pouvoir correspondre à la tonalité d'un chanteur ou d'une chanteuse qui vous accompagne.

Pour transposer une grille Chord Pro, utilisez les boutons « - » et « + » situés sur la partie en haut à droite.

Dans cet exemple, je vais ajouter + $\frac{1}{2}$ ton à ma grille initiale.

Appuyez sur le bouton « + »



L'indication « Trn :+1 » signifie que ma grille Chord Pro original s'est vue transposée au $\frac{1}{2}$ ton supérieur.

Voici le résultat après la transposition



Note : Il est possible de sauvegarder la fonction transposer si vous le souhaitez.

Editer un titre à votre grille d'accords Chord Pro

Il est possible de donner un titre à titre qui apparaitra lorsque votre grille d'accords sera chargée.



Appuyez sur la partie « Empty Title ».



Appuyez sur la zone « *Name* » pour éditer votre titre.



Appuyez sur « *SAVE* » pour mémoriser votre titre.



Le clavier apparait. Saisissez le titre que vous souhaitez et validez.

	_	International Property lies in which the	or some states	STATE OF TAXABLE PARTY.	STREET, STREET	State of the local division of the local div	BENCHMARKED		A 100
1/210 1	tritro 2	Intro 3	A	B	c	D	End 1	End 2	End 3
		-							Close
		10		11			12	10-1	Record
				ž			n. , ,		Save
1 .	1 1	2	67	3	1 I	-	0 1 1	-	Lord
A	Мај) min	-	G 7	10	C Ma		-
🗖 îm (Noti	e e				Clear
GIPSY	Base:127		Oct: 1) Trms	p: 0 Split	C4	Live 1		

Votre titre apparaitra en tête de voter grille Chord Pro. (Dans cet exemple « Notice »).

Note : N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier Chord Pro dans la section « Save ».

Fonctions utiles en cours de jeu avec Chord Pro

Auto Scroll

Lorsqu'un fichier Chord Pro est mis en lecture, un bouton « *Auto Scroll* » apparait en haut à droite de la grille Chord Pro.

Cette fonction s'active par défaut et apparait de couleur rouge. Elle permet un défilement automatique de votre grille d'accords en cours de jeu, à condition que la grille dépasse un contenu de 16 mesures.

Pour désactiver la fonction « Auto Scroll », appuyez dessus.



Elle passera alors à un état de couleur bleue, signifiant qu'elle est désactivée.

Note : Si la fonction « Auto Scroll » est désactivée, il vous sera possible de faire défiler votre grille manuellement via un ascenseur sur la droite de votre grille d'accords.

Contrôle en temps réel sur l'interprétation de Chord Pro

Lorsque Chord Pro est en cours de jeu, il vous est possible de forcer **ZÉNITH DNE** à reprendre en temps réel sur une mesure de votre choix. Il suffit simplement en cours de jeu de faire faire un appui sur l'une des mesures de votre grille Chord Pro. **ZÉNITH DNE** terminera ainsi la mesure qu'il est en train d'exécuter, puis il reprendra à la mesure que vous aurez sélectionnée sans aucune interruption.

Dans cet exemple, **ZÉNITH ONE** exécute la mesure N°4 et je lui demande de poursuivre à la mesure N°2.

Le temps que **ZÉNITH ONE** achève la mesure en cours de jeu, la mesure que vous avez sélectionnée apparait en jaune.



Automatisation des Variations et des Fill In.

Il est également possible d'automatiser les changements de variations ainsi que les Fill In dans votre fichier Chord Pro. Cela veut dire qu'une fois programmés, à l'exécution de votre grille d'accords, **ZÉNITH DNE** changera automatiquement les variations et placera les Fill In là où vous lui aurez indiqué.

Appuyez sur le bouton « Record » pour commencer l'enregistrement de vos Variations et Fill In.



Lorsque **ZÉNITH DNE** sera prêt à enregistrer ces informations, le bouton « **Record** » apparaitra en rouge comme dans l'exemple ci-dessus.

Pour réaliser à bien cette tâche, il vous faudra appuyer au bon moment sur les fonctions variation / fill in pendant que **ZÉNITH DNE** interprète votre grille d'accord. Il mémorisera ainsi vos préférences lors de cette exécution en temps réel.

Appuyez à présent sur la touche « *Start* » pour commencer l'enregistrement de vos variations / Fill In en temps réel.

Lorsque vous aurez terminé, vous pouvez attendre l'achèvement de l'interprétation de votre grille d'accords, ou arrêter manuellement Chord Pro en appuyant à nouveau sur Start.

Vous pourrez écouter le résultat en appuyant sur « *Start* ». *ZÉNITH DNE* jouera ainsi votre grille en respectant les variations et Fill In comme vous les aviez placées.

Si vous vous être trompé, recommencez votre automatisation en appuyant sur « Record » et « Start ».

- Note : Si le résultat vous convient, enregistrez votre grille Chord Pro en appuyant sur « Save ».
- Note 2 : ZÉNITH ONE est capable de différentier les parties concernées par les Loop. Dans ce cas il vous est possible de choisir une automatisation différente de vos variations et fill in.
- Note 3 : Même si vous utilisez la fonction d'automatisation, vous pouvez reprendre le contrôle sur les variations et fill in en temps réel.

Ouvrir une grille d'accords Chord Pro

Pour charger un une grille d'accords Chord Pro, il suffit d'appuyer sur le bouton « Load ».



L'écran se compose ainsi :

GIPSY	Bess:127	Orsh:127	4/4 Oct: 1 Art.A	D Trns;	x:0 Spli	4:125 G	irand Pi	ano1	
ħ	actory Turn a	Around	Document	18	_			-	Ches
		-	NOT			NOTICE			0.000
Block	a	-	TEST						Load
Block	2	Block3							Save
-	User Loca	500							Record
De Sa		Jser Location							Close
intro 1	Intro 2	Intro 3	A		c	D	End 1	End 2	End 3
Count	Key Start	Key Stop	Bass To Low	M.Bass	Hold	2nd Voice	Reotart	S:	art

Cadre Vert : Block de mémoire d'usine. Ces blocks seront alimentés au fil du temps par des grilles d'accords Chord Pro intégrées par Cavagnolo.

Cadre Rouge : Espace de sélection de dossier pour les utilisateurs.

Cadre Jaune : Affichage des grilles Chord Pro contenues dans le dossier sélectionné.

Boutons Block

Ces boutons sont un espace Factory. Autrement dit, ce sont des dossiers qui ne pourront pas être modifiés par les utilisateurs. Cavagnolo au fil des mises à jour proposera des nouvelles grilles d'accords Chord Pro pour alimenter le contenu de ces blocks.

User Location

Ce bouton permet de vous rendre directement dans le dossier que vous aurez choisi au préalable pour stocker vos grilles Chord Pro. Si vous utilisez par exemple des Blocks Factory, il vous sera facile de retrouver vos fichiers personnels en appuyant sur ce bouton.

Dir Sel

Vous utiliserez ce bouton si vous souhaitez accéder à un autre dossier que celui que vous aurez choisi au préalable pour stocker vos grilles Chord Pro.

Pour ouvrir une grille d'accords Chord Pro, il suffit d'appuyer 2 fois sur le nom du fichier.



Le fichier Chord Pro sera immédiatement prêt à jouer.



Il ne vous restera qu'à appuyer sur « *Start* » pour lancer la lecture de votre grille d'accords Chord Pro.



Mise à jour de l'arrangeur

Lorsque des mises à jour seront disponibles pour **ZÉNITH DNE**, vous pourrez les trouver et les télécharger sur notre site internet à l'adresse : cavagnolo.com

Si une mise à jour est nécessaire, <u>il faut d'abord mettre l'arrangeur à jour, et l'application pour</u> <u>terminer</u>. Respectez l'ordre indiqué dans cette notice : Mise à jour arrangeur – Mise à jour de l'application et mise à jour des styles. Téléchargez le fichier Zip contenant les dossiers de styles et de mises à jour et faites l'extraction de ce dernier quelque part dans un dossier sur le disque dur de votre ordinateur.

Utilisation de la mise à jour

Préférez un PC sous Windows pour réaliser la mise à jour, mais cela est possible sur Mac également.

- Ouvrez le dossier « Firmware » contenu dans le zip et vérifiez que le fichier ARRANGER.BIN y soit présent.
- Assurez-vous que ZÉNITH ONE soit éteint et assurez-vous que l'application soit bien fermée.
- Retirez la carte SD originale présente dans l'arrangeur et insérez la dans votre PC.
- Copiez le fichier « **ARRANGER.BIN** » de votre PC à la racine de cette carte SD.
- Replacez la carte SD dans l'arrangeur.
- Mettez sous tension **ZÉNITH ONE** puis attendez 1 minute 30.
- Éteignez **ZÉNITH ONE**.
- La mise à jour est terminée. Remettez cette carte SD dans votre ordinateur. Vous voyez alors un fichier « _ARRANGE.BIN ». Supprimez ce fichier « _ARRANGE.BIN » de votre carte SD..
- Replacez la carte SD originale dans l'arrangeur.
- Note : Ne réalisez une mise à jour que si vous avez le temps de la faire convenablement. De plus, si vous avez besoin d'assistance pour cela, privilégiez un jour où notre SAV sera joignable.

Mise à jour de l'application Zenith One

Après avoir mis à jour l'arrangeur, passons à la mise à jour de l'application.

Si une mise à jour pour **ZÉNITH ONE** est disponible, vous pourrez la retrouver sur notre site internet : cavagnolo.com

Procédez par étape. Suivez l'étape de transfert de l'application suivant votre cas, puis continuez avec l'étape d'installation de l'application.

- Téléchargez l'application **ZÉNITH DNE** sur votre ordinateur Mac ou PC. Son extension est en .apk.
- Lorsque l'application est téléchargée, il faut la transférer dans la tablette livrée avec ZÉNITH
 ONE. Pour cela, utilisez un câble USB adapté afin de relier la tablette à votre ordinateur.
- Lorsque la tablette est connectée, procédez comme il suit suivant si vous possédez un PC suivez la méthode N° 1, si vous avez un Mac, la méthode N°2. Dans tous les cas, commençons par passer la tablette dans le mode « Transfert de fichiers ».

Autoriser votre tablette à transférer des fichiers

Lorsque la tablette est reliée à votre ordinateur via son câble USB-C, il vous faut autoriser la tablette à transférer des fichiers. Voici comme faire.



Sur l'écran d'accueil, balayez l'écran de haut en bas.

Le menu suivant apparaitra alors :

Sam, It dog.	
 Image: Image: Image:	* 🕓
*	
Notifications silencieuses	*
O Parartetes	^
Pour transférer photos et fichiers	The second statements
PARCOURIR ÉJECTER	The second
Appareil en charge via USB	-
	-

Appuyez sur « Recharge de cet appareil par USB » et un nouveau menu apparaitra

19:57 # 4 6 6 8	19:57	* 🗅 +
	Jawaln	nola
	Utilisations de l'US8	
Transfert de fichiers		2
РТР		0
Pas de transfert de données		•
	Plus	
	•	

Sélectionnez « Transfert de fichiers ».

Méthode N°1 : Transfert de l'application avec un Mac

Lorsque la tablette est reliée à votre ordinateur, il vous faut télécharger une application « Android File Transfer » que vous trouverez sur internet.

L'application se présente sous cette forme :

• • •	ಳ Tab 7 W	iFi		
< > Espace de stockage in	terne partagé Ca	rte SD		-
Nom		~ C	Pernière modification	Taill
> 🚞 Alarms		-	÷	-
> 🛅 Android		-	T (-
> 🛅 Audiobooks		-	R	-
> 🚞 DCIM		-		-
> Documents			-	-
> 🛅 Download		-	-	-
> 🛅 Movies		7	8	-
> 🛅 Music		-	-	-
> 🛅 Notifications		-	-	-
> Dictures		-	-	-
> 🛅 Podcasts		-		-
> E Recordings				
> 🛅 Ringtones		-	- /	· · · · ·
	13 éléments 44 22 Go	disponib	las	

Il suffit de glisser l'application **ZÉNITH DNE** dans le dossier « Download ». Voici l'exemple lorsque l'application est glissée dans le dossier « Download ».

\varTheta 🤨 🜒 🛛 🗳 💞 Ta	ab 7 WiFi	
Espace de stockage interne partagé	Carte SD	
Nom	 Dernière modification 	Taille
> 🛅 Alarms		
> 🛅 Android		
> 🛅 Audiobooks		
> 🛅 DCIM		
> 🛅 Documents		
🗸 🚞 Download		
Zenit_0_I.apk	09/10/2023 19:38	38.9 Mc
> 🛅 Movies		
> 🛅 Music		
> 🛅 Notifications		
> 🛅 Pictures		-
> 🛅 Podcasts		-
> 🛅 Recordings		7
> 🛅 Ringtones	- 0	
14 éléments, 4	4.22 Go disponibles	

Note : Si le dossier **Download** contient une application **ZÉNITH DNE** plus ancienne, vous pouvez en profiter pour la supprimer.

Méthode N°2 : Transfert de l'application avec un PC

Il est impératif lorsque la tablette est connectée en USB d'utiliser le mode « **Transfert de Fichiers** » (cf p.91). Si ce mode n'est pas proposé par la tablette à sa connexion USB sur l'ordinateur, reportezvous à l'étape décrite au début du Chapitre 10 pour autoriser la tablette au transfert.

Lorsque la tablette est reliée à votre ordinateur, il vous faut ouvrir l'explorateur de fichiers Windows pour afficher votre tablette qui sera reconnue comme un disque externe.

Votre tablette est détectée avec un identifiant type « Zenith One Tab » ou « MB1001 » ou autre. Ouvrez directement votre appareil si Windows vous le propose, sinon ouvrez l'explorateur de fichier Windows, puis sélectionnez le périphérique correspondant à votre tablette « Zenith One Tab »





Cliquez sur « Espace de stockage interne partagé »

Cliquez sur « **Download** »



Faites ensuite une copie de l'application ZÉNITH ONE dans le dossier Download.

Note : Si le dossier Download contient une application ZÉNITH DNE plus ancienne, vous pouvez en profiter pour la supprimer.

Installation de l'application ZÉNITH DNE

Ouvrez le menu des applications en balayant l'écran de bas en haut.



Appuyez sur « Mettre à jour » pour confirmer l'installation.

pour lancer l'installation

Patientez jusqu'à la fin de l'installation de l'application. Vous verrez apparaitre ensuite en bas un message de confirmation.

- Fermez cette fenêtre.
- De retour sur le bureau de la tablette, il faut maintenant replacer l'icône de démarrage **ZÉNITH ONE** de manière à y accéder facilement.

Ouvrez le menu des applications en balayant l'écran de bas en haut.



Laissez votre doigt appuyé <u>sans le relâcher</u> 2 ou 3 secondes sur l'icône « **ZÉNITH DNE** », puis glissez le à côté de l'icône paramètres par exemple.



- A présent lancez l'application « ZÉNITH ONE».

Mise à jour des styles de l'arrangeur

Lorsque des mises à jour de styles seront disponibles pour **ZÉNITH DNE**, vous pourrez les trouver et les télécharger sur notre site internet à l'adresse : cavagnolo.com

Mise à jour des styles

Préférez un PC sous Windows pour réaliser la mise à jour, mais cela est possible sur Mac également.

- Pensez à faire une copie de votre carte SD au cas où vous faisiez une mauvaise manipulation.
- Téléchargez l'archive contenant la mise à jour des styles sur votre ordinateur. Le dossier « **STYLES** » sera nécessaire.
- Fermez l'application **ZÉNITH ONE**, et éteignez l'arrangeur.
- Retirez la carte SD présente dans ZÉNITH ONE et introduisez là dans votre ordinateur.
- Copiez le contenu du dossier « **STYLES** » que vous venez de télécharger dans le dossier « **STYLES** » présent sur carte SD de l'arrangeur.
- Windows vous signalera que certains fichiers existent déjà. Sélectionnez « **Remplacer le fichier dans la destination** ».



Si tout est correct, vous devez trouver 4 dossiers : « **DEMO** » « **REG** » « **STYLES** », et « **USER** ».

La structure de votre carte SD doit ressembler à celle-ci :



- Assurez-vous que **ZÉNITH ONE** soit éteint.
- Replacez la carte SD dans l'arrangeur.
- Mettez sous tension **ZÉNITH ONE**.

- Éteignez la tablette puis rallumez là.
- Note : Ne réalisez une mise à jour que si vous avez le temps de la faire convenablement. De plus, si vous avez besoin d'assistance pour cela, privilégiez un jour ou notre SAV sera joignable.
- Note 2 : Il est préférable ensuite de tout redémarrer correctement après une mise à jour.

Note 3 : Si vous utilisez une programmation avancée sur votre Digit AiR Pro ou Millenium pour appeler vos styles depuis une registration de votre accordéon, vérifiez que les numéros « P Ch » attribués aux styles correspondent toujours. Si ce n'est pas le cas, modifiez-les et sauvegarder chacune de vos registrations.



Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation, voici les choses à vérifier.

Important : La première chose à vérifier sera la carte SD de **ZÉNITH DNE**. Si la carte n'est pas insérée correctement, vous pouvez rencontrer des problèmes. Éteignez **ZÉNITH DNE**, sortez la carte SD, vérifier que le loquet sur le côté n'est pas en position de protection. Replacez la carte SD dans l'arrangeur. Vous pouvez ensuite allumer l'arranger et redémarrer l'application **ZÉNITH DNE**.

Symptômes	Solutions
J'ai démarré l'application ZÉNITH DNE , mais l'application reste bloquée sur « Connecting Device » et n'achève pas son démarrage.	Vous n'avez probablement pas laissé le temps suffisant à la tablette de terminer son démarrage. Fermez l'application, puis redémarrez là. Si le problème persiste, éteignez l'arrangeur, redémarrez votre tablette . Allumez l'arrangeur, puis votre tablette. Relancez l'application ZÉNITH DNE . Réinitialisez l'application en vous reportant à la page 133.
J'ai démarré l'application ZÉNITH ONE , mais l'application reste bloquée sur « Device not found » et n'achève pas son démarrage.	Assurez-vous que le Bluetooth de votre tablette n'ait pas été désactivé. Une fois vérifié, quittez l'application. Éteignez l'arrangeur. Attendez 10 secondes. Rallumez l'arrangeur. Attendez 10 secondes. Redémarrez l'application. Réinitialisez l'application en vous reportant à la page 133.
L'application ZÉNITH DNE démarre mais l'écran d'accueil me semble vide	Sélectionnez un style. Si le problème persiste, éteignez l'arrangeur, éteignez votre tablette. Allumez l'arrangeur, puis votre tablette. Relancez l'application ZÉNITH DNE Réinitialisez l'application en vous reportant à la page 133.
L'application ZÉNITH ONE démarre mais elle reste bloquée sur l'écran de connexion. La page « Home » de l'arrangeur ne s'affiche pas	Éteignez votre tablette avec la méthode suivante : Laisser votre doigt appuyé sur le bouton ON/OFF de la tablette pendant au moins 15 secondes. L'écran deviendra noir. Vous ne relâcherez le bouton que lorsque vous verrez la marque de la tablette apparaitre à l'écran. Laissez

	ensuite la tablette démarrer puis reconnectez l'application.
L'application de connecte à ZÉNITH DNE , mais lorsque j'appelle un style il est écrit « Error » et aucun style ne charge.	La cause de ce message vient d'un problème sur votre carte SD. Retirez la carte SD de ZÉNITH DNE , et contrôlez le loquet sur la tranche de la carte SD. Il doit être positionné précisément en haut, c'est-à-dire le plus proche du connecteur, en position écriture. Vous avez modifié le contenu de votre carte SD avec votre ordinateur. Assurez-vous que tous les dossiers et fichiers originaux soient bien présents. Votre carte SD est défectueuse. Remplacez-là.
L'application ZÉNITH DNE démarre, mais les accords que je joue ne sont pas reconnus.	Vérifier que l'arrangeur soit bien relié avec un cordon MIDI à votre accordéon ou clavier en MIDI OUT. Quittez l'application ZÉNITH DNE . Éteignez l'arrangeur. Attendez 10 secondes. Rallumez l'arrangeur. Attendez 10 secondes. Redémarrez l'application. Si le problème persiste, recommencez cette étape. Vérifiez ensuite dans le menu « Settings » puis « MIDI » que la configuration des canaux MIDI n'ait pas été modifiée. Vérifier que des filtres n'aient pas été appliqués dans « Global Rx Fi ». Si le problème persiste : Redémarrez la tablette. Débranchez l'arrangeur. Attendez 10 secondes. Rallumez l'arrangeur. Attendez 10 secondes. Redémarrez la tablette puis l'application.
J'ai un Digit AiR Pro ou Millenium et je n'arrive pas à programmer une sonorité en appel direct sur ma registration	Allez dans le menu « Settings » puis dans le menu « MIDI ». Vérifiez que le « P CH Filter » n'est pas activé sur la partie « Right », cela vous empêcherait l'appel d'un son. Vérifiez dans « Settings » « Midi » que vous n'avez pas filtré le canal 1 dans le tableau. Appuyez sur « Open » pour vérifier » Vérifiez également que la partie « Right » soit bien paramétrée en Channel 1, et que l'instrument midi ouvert sur votre Digit AiR soit également canal MIDI 1
J'ai un Digit AiR Pro ou Millenium et je n'arrive pas à programmer un style en appel direct sur ma registration	Vérifiez que la partie « Style » est bien sur le Channel 10, cela vous empêcherait l'appel d'un style. Vérifiez dans « Settings » « Midi » que vous n'avez pas filtré le canal 10 dans le tableau Global Rx. Appuyez sur « Open » pour vérifier » Vérifiez également que vous avez activé le Channel 10 Tx ON dans la partir « Paramètres » de la registration de votre Digit AiR.

Réinitialiser l'application – Resynchroniser l'arrangeur.

Si vous rencontrez des problèmes, nous vous conseillons de réinitialiser l'application **ZÉNITH DNE**. Cette méthode est également obligatoire lorsque vous ajoutez des nouveaux styles sur la carte SD de l'arrangeur.

Sélectionnez l'icône « Paramètres »





Sélectionnez « Applis et notifications »



Atteignez la fin de la liste et appuyez sur « **ZenithOne** »



Appuyez sur « Espace de stockage et cache »



Sélectionnez « Vider l'espace de stockage »



Confirmez en appuyant sur « OK »

Quittez ensuite cette fenêtre puis retourner sur le bureau de la tablette pour démarrer l'application **ZÉNITH DNE**





Sélectionnez « Lorsque vous utilisez cette application »



Sélectionnez « Garder seulement quand l'application est en cours d'utilisation »



Sélectionnez « Autoriser »



Le curseur activé sera alors allumé. Appuyez sur la flèche en haut à gauche.



Activez le curseur pour autoriser l'accès aux fichiers.



Sélectionnez « Yes »



Laissez Zenith One charger le contenu présent sur la carte SD. Vous verrez une jauge progresser.

ZÉNITH ONE sera alors opérationnel.



Site Cavagnolo

Rendez-vous régulièrement sur notre site cavagnolo.com pour découvrir nos nouveautés et rendez-vous.

N'oubliez pas de vous inscrire à notre Newsletter pour recevoir dans votre boite mail toutes l'actualité de la marque Cavagnolo (l'inscription se fait tout en bas de la page d'accueil sur site Cavagnolo).



Forum Digit AiR

Inscrivez-vous sur le forum du Digit AiR à l'adresse : digitair.cavagnolo.com

Vous y trouverez une section consacrée à ZÉNITH DNE.

Vous pourrez alors poser vos questions et participer à la communauté des utilisateurs de votre arrangeur.

••• 🗆 •	< >		🔒 digitair.forumactif.com		ð		₫ + ©
Forumactif		9, Partagez: f 🛩 🖬 🦄				Bienvenue Admin 🕴	Notifications (16)
	Cavagnolo Forum d'entraide et de Accueil Calendri	Digit AiR e partage autour du Digit AiR er Derrikres images FAQ Rechercher Membres	Croupes Profil Messagere	Dig	it AiR		
	Digit AiR série		1997) 1997	•	0	۰	
	Digit AiR	Modérateurs: almoni, LOUGUIT	5	28	Mer 1 Nov 2023 - 14:30 LOUGUIT -+		
	Digit AiR P	YO Modérateurs: simoni, LOUGUIT	35	213	Ven 8 Déc 2023 - 22:11 pascalbouchat →		
	O Digit Air M	Millenium Modérateurs: simoni, LOUGUIT	138	849	Hier à 21:46 pascaßouchat →		
	Arrangeur		۰	•	0	۰	
		Modérateur: LOUGUIT	2	12	Démo Gaillon * Dim 26 Nov 2023 - 14/36 eric27 →		
	AiR Sympl	Modérateur: LOUGUIT	85	623	Utilisation des Hier à 15:22 LOUGUIT		